

Product name: SET OF 3 GLASS FOOD CONTAINERS
Item No: 660770 v001: 14/08/2025

3PAGEN



- Remove the lid before heating. Do not heat directly with an open flame. Do not heat for long periods of time or heat empty containers.
- Vor dem Erhitzen bitte den Deckel entfernen. Verbot der direkten Erhitzung mit offener Flamme. Bitte nicht über einen längeren Zeitraum erhitzen oder den Behälter im leeren Zustand erhitzen.
- Avant de chauffer, veuillez retirer le couvercle. Interdiction de chauffer directement à la flamme nue. Ne pas chauffer pendant une période prolongée ou chauffer à vide.
- Před zahřátím odstraňte víčko. Zakázáno přímé zahřívání otevřeným ohněm. Nepřehřívejte po delší dobu ani nepřehřívejte prázdnou nádobu.
- Pred zahrievaním odstráňte viečko. Zakázané je priame ohrievanie otvoreným ohňom. Neohrevajte dlhodobo ani prázdne nádoby.



- When removing from the microwave/oven/steamer, please use heat-resistant gloves to avoid burns.
- Verwenden Sie beim Herausnehmen aus der Mikrowelle/dem Backofen/dem Dampfgarer hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Lorsque vous retirez le plat du micro-ondes/four/cuiseur vapeur, veuillez utiliser des gants isolants pour éviter toute brûlure.
- Při vyjímání z mikrovlnné trouby/trouby/parního hrnce používejte tepelně izolační rukavice, abyste se nepopálili.
- Pri vyberaní z mikrovlnnej rúry/rúry/parného hrnca používajte tepelne izolačné rukavice, aby ste sa nepopálili.



- Covering the lid keeps the refrigerator fresh. After removing from the freezer, please thaw before heating, otherwise the product may break.
- Durch das Aufsetzen des Deckels bleibt die Luft im Kühlschrank frisch. Nehmen Sie das Produkt aus dem Gefrierfach, tauen Sie es auf und erwärmen Sie es anschließend, da es sonst zerbrechen kann.
- Fermer le couvercle permet de garder l'air frais dans le réfrigérateur. Après avoir sorti le produit du congélateur, veuillez le décongeler avant de le réchauffer, sinon il risque de se briser.
- Zavřením víka zajistíte čerstvý vzduch v chladničce. Po vyjmutí z mrazicího prostoru nejprve rozmrazte a poté ohřejte, jinak se produkt rozbije.
- Zakrytie veka umožňuje udržať čerstvý vzduch v chladničke. Po vyňatí z mrazničky najprv rozmrazte a potom zohrejte, inak sa produkt rozbije.



- After use, it could be placed directly in the dishwasher for cleaning . Do not clean with a hard brush.
- Nach Gebrauch kann es direkt in die Spülmaschine gegeben werden. Nicht mit einer harten Bürste reinigen.
- Après utilisation, il peut être placé directement dans le lave-vaisselle pour être nettoyé . Ne pas nettoyer avec une brosse dure.
- Po použití lze výrobek umístit přímo do myčky nádobí k čištění. Nepoužívejte k čištění tvrdé kartáče.
- Po použití ho môžete umiestniť priamo do umývačky riadu na umytie . Nečistite tvrdou kefou.

Warning

1. Do not knock or drop.
2. Do not cut food inside the bowl.
3. Do not use if the bowl is cracked.
4. This product is fragile. Keep out of reach of children.
5. When using, make sure the silicone ring and lid are securely fastened to prevent leakage.

Warnung

1. Nicht stoßen oder fallen lassen.
2. Schneiden Sie keine Lebensmittel in der Schüssel.
3. Verwenden Sie die Schüssel nicht, wenn sie Risse aufweist.
4. Dieses Produkt ist zerbrechlich. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
5. Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass der Silikonring und der Deckel fest verschlossen sind, um ein Auslaufen zu verhindern.

Avertissement

1. Ne pas cogner ni faire tomber.
2. Ne pas couper les aliments à l'intérieur du bol.
3. Ne pas utiliser si le bol est fissuré.
4. Ce produit est fragile. Tenir hors de portée des enfants.
5. Lors de l'utilisation, assurez-vous que l'anneau en silicone et le couvercle sont bien fixés pour éviter toute fuite.

Upozornění

1. Nekomlejte s výrobkem a neupustěte jej.
2. Nekomlejte potraviny uvnitř misky.
3. Nepoužívejte, pokud je miska prasklá.
4. Tento výrobek je křehký. Uchovávejte mimo dosah dětí.
5. Při používání se ujistěte, že silikonový kroužek a víčko jsou pevně utažené, aby nedošlo k úniku.

Upozornenie

1. Nekomlepte a neupúšťajte.
2. Nekomrájajte potraviny vnútri misy.
3. Nepoužívajte, ak je misa prasknutá.
4. Tento výrobok je krehký. Uchovávajte mimo dosahu detí.
5. Pri používaní sa uistite, že silikónový krúžok a viečko sú bezpečne upevnené, aby nedošlo k úniku.

Manufacturer addresses

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

MADE IN CHINA



FR
Donnez ou recyclez
vos produits



ou



Magasin

ou



Déchèterie