

Instruction Manuals



Multi-functional fabric shaver can easily remove pilling, fuzz and lint from sweaters, woolen coats, sofas or furniture in a few minutes.

The fabric shaver is powered by 2*AA batteries(not included).

Step 1: Press the "open" on the bottom and install 2*AA batteries.

Step 2: Push the button "on". and remove the lid to trim and clean up.

Step 3: Push the button "off" to stop working.

Step 4: Please remove the battery and store them properly if long time no use.

Multifunktionale Geweberasierer können leicht Pilling, Fuzz und Fleisch von Pullovern entfernen,

Wollmännel, Sofas oder Möbel in wenigen Minuten.

Der Geweberasierer wird von 2 * AA-Batterien (nicht enthalten) betrieben.

Schritt 1: Drücken Sie die Taste "öffnen" auf der Unterseite und installieren Sie 2 * AA-Batterien.

Schritt 2: Drücken Sie die Taste „On“. und den Deckel entfernen, um zu schneiden und zu reinigen.

Schritt 3: Drücken Sie die Taste "aus", um nicht mehr zu funktionieren.

Schritt 4: Bitte entfernen Sie die Batterie und speichern Sie sie richtig, wenn lange Zeit keine Verwendung.

Le rasoir en tissu multifonctionnel élimine facilement les peluches, peluches et peluches sur les chandails,

Manteaux en laine, canapés ou meubles peuvent être achetés en quelques minutes.

Le rasoir en tissu est alimenté par 2 piles AA (non incluses).

Étape 1: installez 2 piles AA en appuyant sur le bouton "on" en bas.
Étape 2: appuyez sur le bouton "on". Retirez le couvercle pour la finition et le nettoyage.
Étape 3: appuyez sur le bouton "OFF" pour arrêter de fonctionner.
Étape 4: Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, retirez la batterie et Rangez - la correctement.

Multifunkční holicí strojek na tkaninu může snadno odstranit pilulky, chlupy a chřípky ze svetrů,
vlněné kabáty, pohovky nebo nábytek za několik minut.
Holicí strojek je napájen baterií 2*AA (není součástí balení).

Krok 1: Stiskněte tlačítko "otevřít" na spodní straně a nainstalujte baterie 2*AA.
Krok 2: Stiskněte tlačítko "zapnout". a odstraňte víko pro ořezání a vyčištění.
Krok 3: Stiskněte tlačítko "vypnout", abyste přestali pracovat.
Krok 4: V případě dlouhodobého nepoužívání vyjměte baterii a správně ji uchovávejte.

Mnohofunkčný obritý materiál môže ľahko odstrániť tabletky, zmätky a kožušinu z svetrov,
vlnené kabáty, gauči alebo nábytok za pár minút.
Obrálec tkaniny je poháňaný 2*AA batériami (nezahrnuté).

Krok 1: Stlačte „otvorený“ na dno a inštalujte 2*AA batérie.
Krok 2: Tlačte tlačidlo „zapnuté“. a odstraňte kryt, aby ste ho odrezali a vyčistili.
Krok 3: Stlačte tlačidlo „vypnuté“, aby ste prestali pracovať.
Krok 4: Odstráňte batériu a uchováajte ju správne, ak dlho nepoužívate.

3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
kontakt@3pagen.de



