

Product name: Suction cup plate for elderly

Item No: 738280

User Manuals

Our scooper plate has features with high to low rim and extended lips, the base is with white rubber suction cup, keep the plate in place and reduces spilling accidents.

1. Ensure that the surface on which you will be positioning the plate is clean and dry.
 2. Position the plate as desired then "press down" to secure it to the surface with the built-in non-slip suction base.
- led lip to scoop food onto a fork or spoon by pushing the utensil



edge of the white rubber suction cup slightly, then twist the base to
ace.

ien removing the plate from the surface to avoid spillage.

mild cleanser, abrasive cleansers may damage the product. The plate
er. For use in microwave, plate only, please do not use the white

Bedienungsanleitungen

Unser Anti-Rutsch Teller verfügt über einen hohen bis niedrigen Rand und eine verlängerte Lippe, der Sockel ist mit einem weißen Gummissaugnapf versehen, der die Platte an Ort und Stelle hält und Unfälle durch Verschütten reduziert.

1. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der Sie die Platte positionieren werden, sauber und trocken ist.
2. Positionieren Sie die Platte wie gewünscht und dann "drücken Sie nach unten", um sie mit der eingebauten rutschfesten Saugboden an der Oberfläche zu befestigen.
3. Füllen Sie den Teller und verwenden Sie die speziell geformte verlängerte Lippe, um Nahrung auf eine Gabel oder einen Löffel zu schnappen, indem Sie das Geschirr gegen und auf die Seite der verlängerten Lippe drücken.
4. Um die Platte zu entfernen, heben Sie bitte den vorstehenden Rand der weißen Gummissaugtasse leicht, drehen Sie dann die Basis, um den Sauger vollständig zu lösen und ihn von der Oberfläche frei zu heben.
5. Wenn der Teller nicht leer ist, muss beim Abnehmen des Tellers von der Oberfläche vorsichtig vorgegangen werden, um ein Verschütten zu vermeiden.

Pflegeanweisungen

Bitte reinigen Sie die Schaufelplatte mit nicht-abrasivem oder mildem Reinigungsmittel, abrasive Reinigungsmittel können das Produkt beschädigen. Die Platte kann auch auf dem oberen Regal der Geschirrspüler gereinigt werden. Zur Verwendung in der Mikrowelle, nur Platte, bitte nicht den weißen Gummi Sauger in der Mikrowelle verwenden.

Manuels d'utilisation

Notre plaque Assiette antidérapante sont des caractéristiques avec bordure haute à basse et lèvre étendue, la base est avec Aspirateur en caoutchouc blanc, garder la plaque en place et réduit les accidents de déversement.

1. Assurez-vous que la surface sur laquelle vous positionnerez la plaque est propre et sèche.
2. Positionnez la plaque comme désiré puis "appuyez" pour la fixer à la surface avec la base d'aspiration antidérapante intégrée.
3. Remplissez l'assiette et utilisez la lèvre étendue spécialement formée pour cuiller de la nourriture sur une fourchette ou une cuillère en poussant l'ustensile contre et jusqu'au côté de la lèvre étendue.
4. Pour retirer la plaque, soulevez légèrement le bord saillant de l'aspirateur en caoutchouc blanc, puis tournez la base pour libérer complètement l'aspiration et la soulever de la surface.
5. Si la plaque n'est pas vide, il faut prendre soin lors du retrait de la plaque de la surface pour éviter les déversements.

Instructions de soins

S'il vous plaît nettoyer la plaque d'Assiette antidérapante avec un nettoyeur non abrasif ou doux, les nettoyeurs abrasifs peuvent endommager le produit. La plaque peut également être nettoyée sur le support supérieur du lave-vaisselle. Pour une utilisation dans le micro-ondes, plaque seulement, s'il vous plaît n'utilisez pas l'aspiration en caoutchouc blanc dans le micro-ondes.

Uživatelské příručky

Naše deska protiskluzové talíře jsou funkce s vysokým až nízkým ráfkem a prodlouženým rtem, základna je s bílou gumovou sáčkou, udržujte desku na místě a snižuje rozlití nehod.

1. Ujistěte se, že povrch, na který budete umístit desku, je čistý a suchý.
2. Umístěte desku podle potřeby a poté "stiskněte dolů", abyste ji upevnili k povrchu vestavěnou protiskluzovou sací základnou.
3. Naplňte talíř a použijte speciálně tvarovaný prodloužený rty, abyste na vidličku nebo lžici stlačili nádobí proti a až k boku prodlouženého rty.
4. Chcete-li odstranit desku, prosím, lehce zvedněte vystupující okraj bílé gumové sáčky, pak otočte základnu, abyste plně uvolnili sání a zvedli ji od povrchu.

Pokud není deska prázdná, musí být při odstranění desky z povrchu věnována opatrnost, aby se zabránilo úniku.

Pokyny pro péči

Prosím, vyčistěte desku s neabrasivním nebo mírným čisticím prostředkem, abrazivní čisticí prostředky mohou produkt poškodit. Talíř lze také vyčistit na horním stojanu myčky nádobí. Pro použití v mikrovlnné troubě, pouze talíř, nepoužívejte prosím bílou gumovou sáčku v mikrovlnné troubě.

Uživatel'ské príručky

Náš protiskluzové tanierie doska sú funkcie s vysokým až nízkym okrajom a predĺžené pery, základňa je s biela gumová sáčka, udržiavať dosku na mieste a znižuje rozliate nehody.

1. Uistite sa, že povrch, na ktorom budete umiestniť dosku, je čistý a suchý.
2. Umiestnite dosku podľa želania a potom "stlačte nadol", aby ste ju upevnili na povrch zabudovanou protiskluzovou sacou základňou.
3. Vyplňte tanier a použite špeciálne tvarovanú predĺženú peru na nakladanie jedla na vidlicu alebo lyžicu tlačением riadu proti a až k boku predĺženej pery.
4. Ak chcete odstrániť dosku, prosím, mierne zdvihnite vystupujúci okraj bielej gumovej sáčky, potom otočte základňu, aby ste plne uvoľnili sávanie a zdvihli ho od povrchu.
5. Ak doska nie je prázdna, musí sa pri odstraňovaní dosky z povrchu venovať opatrnosti, aby sa zabránilo úniku.

Pokyny na starostlivosť

Prosím, vyčistite dosku s neabrasívnym alebo miernym čistiacim prostriedkom, abrazívne čistiace prostriedky môžu poškodiť produkt. Plat možno vyčistiť aj na hornom regáli umývačky riadu. Na použitie v mikrovlnnej rúre, len doska, prosím, nepoužívajte bielu gumu v mikrovlnnej rúre.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

