

Stick Blender

Item No: 615270

Instructions for Use

Please read and retain these instructions for future reference

v002: 19/09/25

3PAGEN

ENGLISH INSTRUCTIONS



Power Details:

Voltage details: 220-240V~

Frequency details: 50Hz-60Hz

Wattage details: 500W

Accessories: MOTOR UNIT、BLENDER BAR、POWER CORD、MANUAL

Please read this instruction manual thoroughly before starting and ensure you are familiar with the operation of your new STICK BLENDER.



Caution
Hot surface

CAUTION! THIS ELECTRICAL APPLIANCE'S EXTERNAL SURFACES WILL GET HOT IN NORMAL USE. ALLOW TO COOL BEFORE TOUCHING THE EXTERNAL SURFACES.

USER INSTRUCTIONS:

PREPARING FOR USE:

- THOROUGHLY CLEAN THE PARTS THAT COME INTO CONTACT WITH FOOD BEFORE YOU USE THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME.
- LET HOT INGREDIENTS COOL DOWN BEFORE YOU PROCESS THEM (MAX. TEMPERATURE 60°C).
- CUT LARGE INGREDIENTS INTO PIECES OF APPROXIMATELY 2 CM BEFORE YOU PROCESS THEM.
- ASSEMBLE THE APPLIANCE PROPERLY BEFORE YOU PUT THE PLUG IN THE WALL SOCKET.

USING THE APPLIANCE:

THE STICK BLENDER IS INTENDED FOR :

- BLENDING LIQUIDS, E.G. DAIRY PRODUCTS, SAUCES, FRUIT JUICES, SOUPS, MIXED DRINKS AND SHAKES.
- MIXING SOFT INGREDIENTS, E.G.
- PUREEING COOKED INGREDIENTS, E.G. FOR MAKING BABY FOOD.

1. ATTACH THE BLENDER BAR TO THE MOTOR UNIT (' CLICK').
2. IMMERSE THE BLADE GUARD COMPLETELY IN THE INGREDIENTS.
3. PRESSING THE "1" OR "2" SPEED BUTTON TO SWITCH ON THE APPLIANCE.
4. MOVE THE APPLIANCE SLOWLY UP AND DOWN AND IN CIRCLES TO BLEND THE INGREDIENT.

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC INDOOR USE ONLY.
- DO NOT USE OUTDOORS OR FOR COMMERCIAL USE.
- ONLY USE WITH THE MAINS ADAPTOR/CHARGER SUPPLIED.
- **DO NOT** USE ANY OTHER MAINS ADAPTOR/CHARGER AS THIS MAY CAUSE DAMAGE AND INVALIDATES ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- BEFORE CONNECTING THE APPLIANCE, CHECK IF THE VOLTAGE INDICATED ON THE BOTTOM OF THE APPLIANCE IS IN ACCORDANCE WITH THE MAINS VOLTAGE IN YOUR HOME.
- CHECK THE APPLIANCE AND POWER CABLE CAREFULLY FOR DAMAGE BEFORE EACH USE.
- THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE, AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.
- CHILDREN OF LESS THAN 3 YEARS SHOULD BE KEPT AWAY UNLESS CONTINUOUSLY SUPERVISED.
- **SOME PARTS OF THIS PRODUCT CAN BECOME VERY HOT AND CAUSE BURNS. PARTICULAR ATTENTION HAS TO BE GIVEN WHERE CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE ARE PRESENT.**
- THE USE OF ANY ACCESSORY OR ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY COOPERS OF STORTFORD MAY CAUSE INJURIES AND INVALIDATE ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- DO NOT LET THE POWER CABLE HANG OVER THE EDGE OF A TABLE OR COUNTER, OR TOUCH HOT SURFACES.
- DO NOT PLACE ON OR NEAR HEAT SOURCES.
- USE ON A LEVEL, STABLE SURFACE.
- DO NOT COVER THE ITEM IN ANY WAY WHEN IN USE AS THIS MAY CAUSE OVERHEATING.
- DO NOT USE THIS APPLIANCE FOR ANY OTHER USE THAN THE INTENDED USE IT IS DESIGNED FOR.
- ENSURE THERE IS SUFFICIENT DISTANCE BETWEEN THIS APPLIANCE AND OTHER ITEMS ON THE WORK SURFACE OR WORK STATION, OR SUFFICIENT DISTANCE BETWEEN THE APPLIANCE AND THE CONFINES OF THE AREA IN WHICH IT IS SITUATED. WE RECOMMEND A MINIMUM CLEARANCE AROUND ALL FACES OF AT LEAST 10CM.
- KEEP ITEM AT LEAST 1M AWAY FROM COMBUSTIBLE MATERIAL SUCH AS FURNITURE, CUSHIONS, BEDDING, PAPER, CLOTHES, CURTAINS ETC.
- TO PROTECT AGAINST ELECTRIC SHOCK, DO NOT IMMERSE POWER CABLE, MAINS ADAPTOR/ CHARGER OR APPLIANCE, IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
- UNPLUG FROM OUTLET WHEN NOT IN USE AND BEFORE CLEANING.
- DO NOT OPERATE ANY APPLIANCE WITH A DAMAGED POWER CABLE OR MAINS ADAPTOR/ CHARGER OR AFTER THE APPLIANCE MALFUNCTIONS, OR HAS BEEN DAMAGED IN ANY MANNER. WE RECOMMEND THAT THE POWER CABLE IS NOT KINKED OR STORED IN A TWISTED MANNER, AND THAT YOU REGULARLY CHECK ITS CONDITION.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED.
- ALWAYS SWITCH OFF AFTER COOKING OR IF YOU HAVE TO LEAVE THE ROOM.
- THE USE OF OVEN GLOVES IS RECOMMENDED WHEN HANDLING HOT FOOD OR HOT APPLIANCES.
- ALLOW TO COOL BEFORE CARRYING OR PLACING IN STORAGE.
- ANY REPAIRS MUST BE CONDUCTED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR ELECTRICAL SERVICE AGENT.
- **NEVER TOUCH THE BLADES WHEN THE APPLIANCE IS PLUGGED IN. THE BLADES ARE VERY SHARP.**
- **IF THE BLADES GET STUCK, UNPLUG THE APPLIANCE BEFORE YOU REMOVE THE INGREDIENTS THAT BLOCK THE BLADES.**
- **SWITCH OFF THE APPLIANCE AND DISCONNECT IT FROM THE MAINS VOLTAGE BEFORE YOU CHANGE ACCESSORIES OR APPROACH PARTS THAT MOVE DURING USE.**
- **CARE SHOULD BE TAKEN WHEN HANDLING THE SHARP CUTTING BLADES.**
- DO NOT OVERLOAD THE APPLIANCE BY PUTTING TOO MUCH FOOD AND DO NOT OPERATE CONTINUOUSLY FOR MORE THAN 30 SECONDS.

PLUG WIRING (UK & IRELAND)

This appliance is supplied with a mains adaptor with BS1363 plug pins.

DO NOT use if the socket outlets in your home or office are not suitable for this product's mains adaptor plug pins.

Attempts to insert the mains adaptor into the wrong socket is likely to cause electric hazard or damage.

DO NOT use with any other mains transformer/charger than the one that is supplied with this product.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- Always switch off and unplug before cleaning.
- Do NOT immerse in water. Risk of electric shock.
- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean this appliance.
- Wipe surfaces with a soft dry cloth.
- Allow to dry thoroughly before further use.
- Store the appliance in a cool, dry place.

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.



Code & Symbol	 PVC	 LDPE	 OTHER
Type of Plastic	Polyvinyl Chloride	Low Density Polyethylene	ABS

- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

GERMAN INSTRUCTIONS



Leistung Details: Angaben zur Spannung: 220-240V~
Frequenzangaben: 50Hz-60Hz
Angaben zur Wattzahl: 500W

Zubehör: MOTOREINHEIT、MIXERSTANGE、NETZKABEL、HANDBUCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und machen Sie sich mit der Bedienung Ihres neuen STICK BLENDERS vertraut.



Vorsicht
Heiße Oberfläche

ACHTUNG! DIE AUSSENFLÄCHEN DIESES ELEKTROGERÄTS WERDEN BEI NORMALEM GEBRAUCH HEISS. ABKÜHLEN LASSEN, BEVOR SIE DIE AUSSENFLÄCHEN BERÜHREN.

BENUTZERHINWEISE:

VORBEREITUNG FÜR DEN EINSATZ:

- REINIGEN SIE DIE TEILE, DIE MIT LEBENSMITTELEN IN BERÜHRUNG KOMMEN, GRÜNDLICH, BEVOR SIE DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL BENUTZEN.
- LASSEN SIE HEISSE ZUTATEN ABKÜHLEN, BEVOR SIE SIE VERARBEITEN (MAX. TEMPERATUR 60°C).
- SCHNEIDEN SIE GROSSE ZUTATEN IN CA. 2 CM GROSSE STÜCKE, BEVOR SIE SIE VERARBEITEN.
- SETZEN SIE DAS GERÄT RICHTIG ZUSAMMEN, BEVOR SIE DEN STECKER IN DIE STECKDOSE STECKEN.

VERWENDUNG DES GERÄTS:

DER STABMIXER IST BESTIMMT FÜR:

- MIXEN VON FLÜSSIGKEITEN, Z. B. MILCHPRODUKTE, SOSSEN, FRUCHTSÄFTE, SUPPEN, MISCHGETRÄNKE UND SHAKES.
- MIXEN VON WEICHEN ZUTATEN.
- PÜRIEREN VON GEKOCHTEN ZUTATEN, Z.B. BABYNAHRUNG.

1. BEFESTIGEN SIE DEN MIXERSTAB AN DER MOTOREINHEIT („KLICK“).
2. TAUCHEN SIE DEN MESSERSCHUTZ VOLLSTÄNDIG IN DIE ZUTATEN EIN.
3. DRÜCKEN SIE DIE GESCHWINDIGKEITSTASTE „1“ ODER „2“, UM DAS GERÄT EINZUSCHALTEN.
4. BEWEGEN SIE DAS GERÄT LANGSAM AUF UND AB UND IN KREISEN, UM DIE ZUTATEN ZU MIXEN.

WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE:

BEI DER VERWENDUNG ELEKTRISCHER GERÄTE SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN:

- VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN LESEN.
- NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN.
- NICHT IM FREIEN ODER FÜR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH VERWENDEN.
- NUR MIT DEM MITGELIEFERTEN NETZADAPTER/LADEGERÄT VERWENDEN.
- **NICHT** VERWENDEN SIE KEIN ANDERES NETZTEIL/LADEGERÄT, DA DIES ZU SCHÄDEN FÜHREN KANN UND DIE GARANTIE ERLISCHT.
- ÜBERPRÜFEN SIE DAS GERÄT VOR DER VERWENDUNG GRÜNDLICH AUF EVENTUELLE MÄNGEL UND VERWENDEN SIE ES NICHT, WENN SIE MÄNGEL FESTSTELLEN. ACHTEN SIE DARAUF, DAS GERÄT NICHT FALLEN ZU LASSEN, DA SCHWERE STÖSSE ZU INNEREN SCHÄDEN FÜHREN KÖNNEN.
- PRÜFEN SIE VOR DEM ANSCHLIESSEN DES GERÄTS, OB DIE AUF DER UNTERSEITE DES GERÄTS ANGEGEBENE SPANNUNG MIT DER NETZSPANNUNG IN IHREM HAUS ÜBEREINSTIMMT.
- ÜBERPRÜFEN SIE DAS GERÄT UND DAS NETZKABEL VOR JEDEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG AUF SCHÄDEN.
- DIESES GERÄT KANN VON KINDERN AB 8 JAHREN UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTE KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN ODER MANGELNDER ERFAHRUNG UND KENNTNISSEN VERWENDET WERDEN, WENN SIE BEAUFSICHTIGT ODER IN DIE SICHERE VERWENDUNG DES GERÄTES EINGEWIESEN WURDEN UND DIE DAMIT VERBUNDENEN GEFAHREN VERSTEHEN. KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN. REINIGUNGS- UND WARTUNGSARBEITEN DÜRFEN NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICHT DURCHFÜHRT WERDEN.
- KINDER UNTER 3 JAHREN SOLLTEN FERNGEHALTEN WERDEN, WENN SIE NICHT STÄNDIG BEAUFSICHTIGT WERDEN.
- **EINIGE TEILE DIESES PRODUKTS KÖNNEN SEHR HEISS WERDEN UND VERBRENNUNGEN VERURSACHEN. BESONDERE VORSICHT IST GEBOTEN, WENN KINDER UND GEFÄHRDETE PERSONEN ANWESEND SIND.**
- DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR ODER ANBAUGERÄTEN, DIE NICHT VON COOPERS OF STORTFORD EMPFOHLEN WERDEN, KANN ZU VERLETZUNGEN UND ZUM ERLÖSCHEN JEDLICHER GARANTIE FÜHREN.
- LASSEN SIE DAS NETZKABEL NICHT ÜBER DIE KANTE EINES TISCHES ODER EINER ARBEITSPLATTE HÄNGEN UND BERÜHREN SIE KEINE HEISSEN OBERFLÄCHEN.
- NICHT AUF ODER IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN AUFSTELLEN.
- VERWENDEN SIE DAS GERÄT AUF EINER EBENEN, STABILEN OBERFLÄCHE.
- DECKEN SIE DAS GERÄT NICHT AB, WENN ES IN BETRIEB IST, DA DIES ZU ÜBERHITZUNG FÜHREN KANN.
- VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT FÜR ANDERE ZWECKE ALS DIE, FÜR DIE ES BESTIMMT IST.
- ACHTEN SIE AUF EINEN AUSREICHENDEN ABSTAND ZWISCHEN DIESEM GERÄT UND ANDEREN GEGENSTÄNDEN AUF DER ARBEITSFLÄCHE ODER DEM ARBEITSPLATZ BZW. AUF EINEN AUSREICHENDEN ABSTAND ZWISCHEN DEM GERÄT UND DER UMGEBUNG, IN DER ES AUFGESTELLT IST. WIR EMPFEHLEN EINEN MINDESTABSTAND VON 10 CM UM ALLE FLÄCHEN HERUM.
- HALTEN SIE DAS GERÄT MINDESTENS 1 M VON BRENNBAREM MATERIAL WIE MÖBELN, KISSEN, BETTZEUG, PAPIER, KLEIDUNG, VORHÄNGEN USW. ENTFERNT.
- ZUM SCHUTZ VOR STROMSCHLÄGEN DÜRFEN NETZKABEL, NETZADAPTER/LADEGERÄT ODER GERÄT NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN GETAUCHT WERDEN.
- ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE, WENN SIE DAS GERÄT NICHT BENUTZEN UND BEVOR SIE ES REINIGEN.
- BETREIBEN SIE DAS GERÄT NICHT MIT EINEM BESCHÄDIGTEN NETZKABEL ODER NETZADAPTER/ LADEGERÄT ODER NACHDEM DAS GERÄT EINE FEHLFUNKTION HATTE ODER IN IRGEND EINER WEISE BESCHÄDIGT WURDE. WIR EMPFEHLEN, DAS NETZKABEL NICHT ZU KNICKEN ODER VERDREHT ZU LAGERN UND SEINEN ZUSTAND REGELMÄSSIG ZU ÜBERPRÜFEN.
- LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT UNBEAUFSICHTIGT.
- SCHALTEN SIE DAS GERÄT NACH DEM KOCHEN ODER WENN SIE DEN RAUM VERLASSEN MÜSSEN IMMER AUS.
- ES WIRD EMPFOHLEN, BEIM UMGANG MIT HEISSEN LEBENSMITTELN ODER HEISSEN GERÄTEN OFENHANDSCHUHE ZU TRAGEN.
- LASSEN SIE DAS GERÄT ABKÜHLEN, BEVOR SIE ES TRAGEN ODER AUFBEWAHREN.
- ALLE REPARATUREN MÜSSEN VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTROTECHNIKER ODER EINER ELEKTROFACHKRAFT DURCHFÜHRT WERDEN.
- **BERÜHREN SIE NIEMALS DIE KLINGEN, WENN DAS GERÄT EINGESTECKT IST. DIE KLINGEN SIND SEHR SCHARF.**
- **WENN DIE KLINGEN STECKEN BLEIBEN, ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER, BEVOR SIE DIE ZUTATEN ENTFERNEN, DIE DIE KLINGEN BLOCKIEREN.**
- **SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS UND TRENNEN SIE ES VON DER STROMVERSORUNG, BEVOR SIE DAS ZUBEHÖR WECHSELN ODER SICH DEN WÄHREND DES GEBRAUCHS BEWEGLICHEN TEILEN NÄHERN.**

- **SEIEN SIE BEIM UMGANG MIT DEN SCHARFEN MESSERN VORSICHTIG.**
- **ÜBERLASTEN SIE DAS GERÄT NICHT, INDEM SIE ZU VIELE LEBENSMITTEL EINFÜLLEN, UND LASSEN SIE ES NICHT LÄNGER ALS 30 SEKUNDEN UNUNTERBROCHEN LAUFEN.**

STECKERVERDRAHTUNG (GROSSBRITANNIEN & IRLAND)

Dieses Gerät wird mit einem Netzadapter mit BS1363-Steckerstiften geliefert.

NICHT verwenden, wenn die Steckdosen in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Büro nicht für die Steckerstifte des Netzadapters dieses Produkts geeignet sind. Der Versuch, den Netzadapter in die falsche Steckdose zu stecken, kann zu elektrischen Gefahren oder Schäden führen.

NICHT Verwendung mit einem anderen Netz-/Ladegerät als dem, das mit diesem Produkt geliefert wurde.

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- **NICHT** in Wasser eintauchen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie **KEINE** Scheuermittel oder scharfe Gegenstände zur Reinigung des Geräts.
- Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Lassen Sie das Gerät vor der weiteren Verwendung gründlich trocknen.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.

ENTSORGUNG

- Coopers of Stortford verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen, von der Gemeindeverwaltung autorisierten Hausmüll-Recyclingzentrum nach der Entsorgung.
- Kunststoffe, Polybeutel - diese werden aus den folgenden recycelbaren Kunststoffen hergestellt.



Code & S ymbol	 PVC	 LDPE	 OTHER
Art von Kunststoff	Polyvinylchlorid	Polyethylen niedriger Dichte	ABS

- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen, von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.

FRENCH INSTRUCTIONS



Détails de la puissance:

Détails de la tension : 220-240V ~
Détails de la fréquence : 50Hz-60Hz
Détails de la puissance : 500W

Accessoires: UNITÉ MOTEUR、BARRE DE MIXAGE、CORDE D'ALIMENTATION、MANUEL

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de commencer et assurez-vous que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de votre nouveau STICK BLENDER.

 Attention Surface chaude	ATTENTION ! LES SURFACES EXTERNES DE CET APPAREIL ÉLECTRIQUE DEVIENNENT CHAUDES DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION. LAISSER REFROIDIR AVANT DE TOUCHER LES SURFACES EXTERNES.
--	--

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR:P

RÉPARATION À L'UTILISATION:

- NETTOYEZ SOIGNEUSEMENT LES PARTIES EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS.
- LAISSEZ REFROIDIR LES INGRÉDIENTS CHAUDS AVANT DE LES TRAITER (TEMPÉRATURE MAXIMALE DE 60°C).
- COUPEZ LES INGRÉDIENTS DE GRANDE TAILLE EN MORCEAUX D'ENVIRON 2 CM AVANT DE LES TRAITER.
- ASSEMBLEZ CORRECTEMENT L'APPAREIL AVANT DE BRANCHER LA FICHE DANS LA PRISE MURALE.

UTILISATION DE L'APPAREIL:

LE STICK BLENDER EST DESTINÉ À:

- MÉLANGER DES LIQUIDES, PAR EXEMPLE DES PRODUITS LAITIERS, DES SAUCES, DES JUS DE FRUITS, DES SOUPES, DES BOISSONS MIXÉES ET DES MILK-SHAKES.
- MÉLANGER DES INGRÉDIENTS MOUS, PAR EXEMPLE
- RÉDUIRE EN PURÉE DES INGRÉDIENTS CUIITS, PAR EXEMPLE POUR PRÉPARER DES ALIMENTS POUR BÉBÉS.

- 1.2 FIXER LA BARRE DE MIXAGE À L'UNITÉ MOTRICE (« CLIC »).
3. IMMERGEZ COMPLÈTEMENT LE PROTÈGE-LAME DANS LES INGRÉDIENTS.
4. APPUYEZ SUR LE BOUTON DE VITESSE « 1 » OU « 2 » POUR METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ. DÉPLACER LENTEMENT L'APPAREIL DE HAUT EN BAS ET EN CERCLE POUR MÉLANGER LES INGRÉDIENTS.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, IL CONVIENT DE TOUJOURS RESPECTER LES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE:

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
- POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
- NE PAS UTILISER A L'EXTÉRIEUR OU A DES FINS COMMERCIALES.
- UTILISER UNIQUEMENT AVEC L'ADAPTATEUR SECTEUR/CHARGEUR FOURNI.
- **NE PAS** L'UTILISATION D'UN AUTRE ADAPTATEUR/CHARGEUR SECTEUR PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES ET INVALIDER TOUTE GARANTIE DONT VOUS BÉNÉFICIEZ.
- AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QU'IL NE PRÉSENTE AUCUN DÉFAUT ET N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL S'IL PRÉSENTE DES DÉFAUTS. VEILLEZ À NE PAS FAIRE TOMBER L'APPAREIL, CAR LES CHOC VIOLENTS PEUVENT PROVOQUER DES DOMMAGES INTERNES.
- AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL, VÉRIFIEZ QUE LA TENSION INDIQUÉE SUR LE DESSOUS DE L'APPAREIL CORRESPOND À LA TENSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE VOTRE DOMICILE.
- VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QUE L'APPAREIL ET LE CÂBLE D'ALIMENTATION NE SONT PAS ENDOMMAGÉS AVANT CHAQUE UTILISATION.
- CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS ÂGÉS DE 8 ANS ET PLUS, AINSI QUE PAR DES PERSONNES DONT LES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES SONT RÉDUITES OU QUI MANQUENT D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES, À CONDITION QU'ELLES AIENT REÇU UNE SURVEILLANCE OU DES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ ET QU'ELLES COMPRENNENT LES RISQUES ENCOURUS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL. LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
- LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS DOIVENT ÊTRE TENUS À L'ÉCART DE L'APPAREIL S'ILS NE SONT PAS SURVEILLÉS EN PERMANENCE.
- **CERTAINES PARTIES DE CE PRODUIT PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDES ET PROVOQUER DES BRÛLURES. UNE ATTENTION PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE ACCORDÉE AUX ENFANTS ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES.**
- L'UTILISATION D'ACCESSOIRES OU DE PIÈCES JOINTES NON RECOMMANDÉS PAR COOPERS OF STORTFORD PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES ET INVALIDER TOUTE GARANTIE DONT VOUS BÉNÉFICIEZ.
- NE PAS LAISSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION PENDRE SUR LE BORD D'UNE TABLE OU D'UN COMPTOIR, OU TOUCHER DES SURFACES CHAUDES.
- NE PAS PLACER L'APPAREIL SUR OU À PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR.
- UTILISER SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE.
- NE PAS COUVRIR L'APPAREIL DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT LORSQU'IL EST UTILISÉ, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER UNE SURCHAUFFE.
- N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL POUR UN USAGE AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU.
- ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A UNE DISTANCE SUFFISANTE ENTRE L'APPAREIL ET LES AUTRES ÉLÉMENTS DU PLAN DE TRAVAIL OU DU POSTE DE TRAVAIL, OU UNE DISTANCE SUFFISANTE ENTRE L'APPAREIL ET LES LIMITES DE LA ZONE DANS LAQUELLE IL SE TROUVE. IL EST RECOMMANDÉ DE LAISSER UN ESPACE LIBRE D'AU MOINS 10 CM AUTOUR DE TOUTES LES FACES DE L'APPAREIL.
- MAINTENIR L'APPAREIL À UNE DISTANCE D'AU MOINS 1 M DES MATÉRIEAUX COMBUSTIBLES TELS QUE LES MEUBLES, LES COUSSINS, LA LITERIE, LE PAPIER, LES VÊTEMENTS, LES RIDEAUX, ETC.
- POUR SE PROTÉGER CONTRE LES CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS IMMERGER LE CÂBLE D'ALIMENTATION, L'ADAPTATEUR SECTEUR/LE CHARGEUR OU L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
- DÉBRANCHEZ L'APPAREIL LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ ET AVANT DE LE NETTOYER.
- N'UTILISEZ PAS UN APPAREIL DONT LE CÂBLE D'ALIMENTATION OU L'ADAPTATEUR/LE CHARGEUR EST ENDOMMAGÉ, OU SI L'APPAREIL FONCTIONNE MAL OU A ÉTÉ ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS PLIER LE CÂBLE D'ALIMENTATION, DE NE PAS LE RANGER DE MANIÈRE TORDUE ET DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT SON ÉTAT.
- NE PAS LAISSER L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE.
- ÉTEIGNEZ TOUJOURS L'APPAREIL APRÈS LA CUISSON OU SI VOUS DEVEZ QUITTER LA PIÈCE.
- L'UTILISATION DE GANTS DE CUISINE EST RECOMMANDÉE LORS DE LA MANIPULATION D'ALIMENTS OU D'APPAREILS CHAUDS.
- LAISSEZ REFROIDIR L'APPAREIL AVANT DE LE TRANSPORTER OU DE LE RANGER.
- TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU UN AGENT DE SERVICE ÉLECTRIQUE.

- **NE JAMAIS TOUCHER LES LAMES LORSQUE L'APPAREIL EST BRANCHÉ. LES LAMES SONT TRÈS TRANCHANTES.**
- **SI LES LAMES SE BLOQUENT, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT D'ENLEVER LES INGRÉDIENTS QUI BLOQUENT LES LAMES.**
- **ÉTEIGNEZ L'APPAREIL ET DÉBRANCHEZ-LE AVANT DE CHANGER LES ACCESSOIRES OU D'APPROCHER LES PIÈCES QUI BOUGENT PENDANT L'UTILISATION.**
- **LA MANIPULATION DES LAMES TRANCHANTES DOIT SE FAIRE AVEC PRÉCAUTION.**
- **NE PAS SURCHARGER L'APPAREIL EN Y METTANT TROP D'ALIMENTS ET NE PAS LE FAIRE FONCTIONNER EN CONTINU PENDANT PLUS DE 30 SECONDES.**

CÂBLAGE DES PRISES (UK ET IRLANDE)

Cet appareil est fourni avec un adaptateur secteur doté de fiches BS1363.

NE PAS Si les prises de courant de votre domicile ou de votre bureau ne sont pas adaptées aux broches de l'adaptateur secteur de ce produit. Toute tentative d'insertion de l'adaptateur secteur dans la mauvaise prise est susceptible de provoquer un risque électrique ou des dommages.

NE PAS utiliser avec un transformateur/chargeur secteur autre que celui fourni avec ce produit.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

- Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne pas immerger dans l'eau. Risque d'électrocution.
- N'utilisez PAS de produits abrasifs ou d'ustensiles tranchants pour nettoyer cet appareil.
- Essuyez les surfaces avec un chiffon doux et sec.
- Laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.

ÉLIMINATION

- Coopers of Stortford utilise des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez vous débarrasser de tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous adresser au centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité.
- Plastiques, polybags - ce produit est fabriqué à partir des plastiques recyclables suivants.



Code et symbole	 PVC	 LDPE	 OTHER
Type de plastique	Chlorure de polyvinyle	Polyéthylène basse densité	ABS

- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous adresser au centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité pour l'élimination du produit.

CZECH INSTRUCTIONS



Podrobnosti o napájení:

Podrobnosti o napětí: 220-240V ~
Podrobnosti o frekvenci: 50Hz-60Hz
Údaje o příkonu: 500W

Příslušenství: MOTOROVÁ JEDNOTKA, MÍCHACÍ TYČ, NAPÁJECÍ KABEL, MANUÁL

Před spuštěním si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití a ujistěte se, že jste se seznámili s obsluhou svého nového mixéru STICK BLENDER.



Pozor
Horký povrch

POZOR! VNĚJŠÍ POVRCHY TOHOTO ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE SE PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ ZAHŘÍVAJÍ. PŘED DOTYKEM VNĚJŠÍCH POVRCHŮ NECHTE VYCHLADNOUT.

NÁVOD K POUŽITÍ:

ŘÍPRAVA K POUŽITÍ:

- PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE DŮKLADNĚ VYČISTĚTE ČÁSTI, KTERÉ PŘÍCHÁZEJÍ DO STYKU S POTRAVINAMI.
- PŘED ZPRACOVÁNÍM NECHTE HORKÉ SUROVINY VYCHLADNOUT (MAX. TEPLOTA 60 °C).
- VELKÉ SUROVINY PŘED ZPRACOVÁNÍM NAKRÁJEJTE NA KOUSKY O VELIKOSTI PŘIBLIŽNĚ 2 CM.
- PŘED ZASUNUTÍM ZÁSTRČKY DO ZÁSUVKY SPOTŘEBIČ ŘÁDNĚ SESTAVTE.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE:

TYČOVÝ MIXÉR JE URČEN PRO:

- MÍCHÁNÍ TEKUTIN, NAPŘ. MLÉČNÝCH VÝROBKŮ, OMÁČEK, OVOCNÝCH ŠTÁV, POLÉVEK, MÍCHANÝCH NÁPOJŮ A KOKTEJLŮ.
- MÍCHÁNÍ MĚKKÝCH PŘÍŠAD, NAPŘ.
- PYRÉ Z VAŘENÝCH SLOŽEK, NAPŘ. PRO PŘÍPRAVU DĚTSKÉ VÝŽIVY.

1. PŘIPOJTE MIXOVACÍ TYČ K MOTOROVÉ JEDNOTCE („CVAKNUTÍ“).
- 2.3 KRYT NOŽE ZCELA PONOŘTE DO PŘÍŠAD.
STISKNUTÍM TLAČÍTKA RYCHLOSTI „1“ NEBO „2“ ZAPNĚTE SPOTŘEBIČ.
4. POMALU POHYBUJTE SPOTŘEBIČEM NAHORU A DOLŮ A V KRUZÍCH, ABYSTE INGREDIENCE ROZMIXOVALI.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
- POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ V INTERIÉRU.
- NEPOUŽÍVEJTE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ ANI PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ.
- POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM SÍŤOVÝM ADAPTÉREM/NABÍJEČKOU.
- **NEPŘEHLÉDNĚTE** POUŽÍVAT JAKÝKOLI JINÝ SÍŤOVÝ ADAPTÉR/NABÍJEČKU, PROTOŽE TO MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ A ZRUŠIT PLATNOST PŘÍPADNÉ ZÁRUKY.
- PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ POŠKOZENÝ, A V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZÁVAD JEJ NEPOUŽÍVEJTE. DBEJTE NA TO, ABYSTE SPOTŘEBIČ NEUPUSTILI, PROTOŽE SILNÉ NÁRAZY MOHOU ZPŮSOBIT VNITŘNÍ POŠKOZENÍ.
- PŘED PŘIPOJENÍM SPOTŘEBIČE ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ UVEDENÉ NA SPODNÍ STRANĚ SPOTŘEBIČE ODPOVÍDÁ NAPĚTÍ V ELEKTRICKÉ SÍTI VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI.
- PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE, ZDA SPOTŘEBIČ A NAPÁJECÍ KABEL NEJSOU POŠKOZENY.
- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI OD 8 LET A STARŠÍ A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JIM BYL POSKYTNUT DOHLED NEBO BYLY POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM A ROZUMÍ SOUVISEJÍCÍM NEBEZPEČÍM. DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMÍ HRÁT. ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.
- DĚTI MLADŠÍ 3 LET BY SE NEMĚLY ZDRŽOVAT V BLÍZKOSTI PŘÍSTROJE, POKUD NEJSOU POD NEUSTÁLÝM DOHLEDEM.
- **NĚKTERÉ ČÁSTI TOHOTO VÝROBKU MOHOU BÝT VELMI HORKÉ A ZPŮSOBIT POPÁLENINY. ZVLÁŠTNÍ POZORNOST JE TŘEBA VĚNOVAT PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZRANITELNÝCH OSOB.**
- POUŽITÍ JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO NÁSTAVCŮ, KTERÉ NEJSOU DOPORUČENY SPOLEČNOSTÍ COOPERS OF STORTFORD, MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ A ZRUŠIT PLATNOST PŘÍPADNÉ ZÁRUKY.
- NENECHÁVEJTE NAPÁJECÍ KABEL VISET PŘES OKRAJ STOLU NEBO PULTU, ANI SE NEDOTÝKEJTE HORKÝCH POVRCHŮ.
- NEUMISŤUJTE JEJ NA ZDROJE TEPLA ANI DO JEJICH BLÍZKOSTI.
- POUŽÍVEJTE NA ROVNÉM, STABILNÍM POVRCHU.
- PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJ NIJAK NEZAKRÝVEJTE, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K JEHO PŘEHŘÁTÍ.
- NEPOUŽÍVEJTE TENTO SPOTŘEBIČ K JINÉMU POUŽITÍ, NEŽ PRO KTERÉ JE URČEN.
- ZAJISTĚTE DOSTATEČNOU VZDÁLENOST MEZI TÍMTO SPOTŘEBIČEM A OSTATNÍMI PŘEDMĚTY NA PRACOVNÍ PLOŠE NEBO PRACOVNÍM MÍSTĚ NEBO DOSTATEČNOU VZDÁLENOST MEZI SPOTŘEBIČEM A OHRANIČENÝM PROSTOREM, VE KTERÉM JE UMÍSTĚN. DOPORUČUJEME, ABY MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST KOLEM VŠECH PLOCH BYLA ALESPŮŇ 10 CM.
- UDRŽUJTE PŘEDMĚT VE VZDÁLENOSTI ALESPŮŇ 1 M OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ, JAKO JE NÁBYTEK, POLŠTÁŘE, LŮŽKOVINY, PAPÍR, OBLEČENÍ, ZÁCLONY ATD.
- Z DŮVODU OCHRANY PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM NEPONOŘUJTE NAPÁJECÍ KABEL, SÍŤOVÝ ADAPTÉR/NABÍJEČKU ANI SPOTŘEBIČ DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY.
- ODPOJTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY, POKUD JI NEPOUŽÍVÁTE, A PŘED ČIŠTĚNÍM.
- NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÝ SPOTŘEBIČ S POŠKOZENÝM NAPÁJECÍM KABLEM NEBO SÍŤOVÝM ADAPTÉREM/NABÍJEČKOU NEBO PO PORUŠE SPOTŘEBIČE NEBO PO JEHO JAKÉMKOLI POŠKOZENÍ. DOPORUČUJEME, ABY NAPÁJECÍ KABEL NEBYL ZALOMENÝ NEBO ZKROUCENÝ A ABYSTE PRAVIDELNĚ KONTROLOVALI JEHO STAV.
- NENECHÁVEJTE JEJ BEZ DOZORU.
- PO SKONČENÍ VAŘENÍ NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE MUSÍTE OPUSTIT MÍSTNOST, SPOTŘEBIČ VŽDY VYPNĚTE.
- PŘI MANIPULACI S HORKÝMI POTRAVINAMI NEBO HORKÝMI SPOTŘEBIČI DOPORUČUJEME POUŽÍVAT KUCHYŇSKÉ RUKAVICE.
- PŘED PŘENÁŠENÍM NEBO ULOŽENÍM NECHTE VYCHLADNOUT.
- VEŠKERÉ OPRAVY MUSÍ PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁŘ NEBO ELEKTROTECHNICKÝ SERVIS.
- **NIKDY SE NEDOTÝKEJTE NOŽŮ, KDYŽ JE SPOTŘEBIČ ZAPOJEN DO SÍTĚ. ČEPELE JSOU VELMI OSTRÉ.**

- **POKUD SE ČEPELE ZASEKNOU, ODPOJTE SPOTŘEBIČ ZE ZÁSUVKY DŘÍVE, NEŽ ODSTRANÍTE PŘÍSADY, KTERÉ BLOKUJÍ ČEPELE.**
- **PŘED VÝMĚNOU PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO PŘIBLÍŽENÍM SE K ČÁSTEM, KTERÉ SE BĚHEM POUŽÍVÁNÍ POHYBUJÍ, SPOTŘEBIČ VYPNĚTE A ODPOJTE OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ.**
- **PŘI MANIPULACI S OSTRÝMI ŘEZNÝMI NOŽI JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI.**
- **NEPŘETĚŽUJTE SPOTŘEBIČ VKLÁDÁNÍM PŘÍLIŠ VELKÉHO MNOŽSTVÍ POTRAVIN A NEPRACUJTE S NÍM NEPŘETRŽITĚ DÉLE NEŽ 30 SEKUND.**

ZAPOJENÍ ZÁSTRČEK (VELKÁ BRITÁNIE A IRSKO)

Tento spotřebič je dodáván se síťovým adaptérem s kolíky zástrčky BS1363.

NEPŘEHLÉDNĚTE použití Pokud zásuvky ve vaší domácnosti nebo kanceláři nejsou vhodné pro kolíky zástrčky adaptéru tohoto výrobku. Pokusy o zasunutí síťového adaptéru do nesprávné zásuvky mohou způsobit ohrožení elektrickým proudem nebo poškození.

NEPŘEHLÉDNĚTE používat jiný síťový transformátor/nabíječku než ten, který je dodáván s tímto výrobkem.

POKYNY PRO PÉČI A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
- **NEPONOŘUJTE** do vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- K čištění tohoto spotřebiče **NEPOUŽÍVEJTE** abrazivní čisticí prostředky ani ostré náčiní.
- Povrchy otírejte měkkým suchým hadříkem.
- Před dalším použitím nechte důkladně vyschnout.
- Spotřebič skladujte na chladném a suchém místě.

DISPOZICE

- Společnost Coopers of Stortford používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, kde je to možné.
- Veškeré obaly, papír a kartony prosím likvidujte v souladu s předpisy o recyklaci místních úřadů.
- Po skončení životnosti výrobku se prosím informujte o jeho likvidaci v místním recyklačním středisku pro domácí odpad, které je autorizováno místním úřadem.
- Plasty, polyetylenové sáčky - jsou vyrobeny z následujících recyklovatelných plastů.



Kód a symbol	 PVC	 LDPE	 OTHER
Typ plastu	Polyvinylchlorid	Polyethylen s nízkou hustotou	ABS

- Po skončení životnosti výrobku se informujte o jeho likvidaci v autorizovaném recyklačním středisku pro domovní odpad.

SLOVAK INSTRUCTIONS



Detaily o napájaní:

Podrobnosti o napätí: 220-240V ~
Podrobnosti o frekvencii: 50Hz-60Hz
Údaje o príkone: 500W

Príslušenstvo: MOTOROVÁ JEDNOTKA, BLENDER BAR, NAPÁJACÍ KÁBEL, MANUÁL

Pred spustením si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa, že ste oboznámení s obsluhou vášho nového mixéra STICK BLENDER.

 Upozornenie Horúci povrch	POZOR! VONKAJŠIE POVRCHY TOHTO ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA SA PRI BEŽNOM POUŽÍVANÍ ZAHRIEVAJÚ. PRED DOTYKOM VONKAJŠÍCH POVRCHOV NECHAJTE VYCHLADNÚŤ.
---	---

NÁVOD NA POUŽITIE:P

RÍPRAVA NA POUŽITIE:

- PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA DÔKLADNE VYČISTITE ČASTI, KTORÉ PRICHÁDZAJÚ DO STYKU S POTRAVINAMI.
- PRED SPRACOVANÍM NECHAJTE HORÚCE SUROVINY VYCHLADNÚŤ (MAX. TEPLOTA 60 °C).
- VEĽKÉ PRÍSADY PRED SPRACOVANÍM NAKRÁJAJTE NA KÚSKY VEĽKÉ Približne 2 CM.
- PRED ZASUNUTÍM ZÁSTRČKY DO ZÁSUVKY SPOTREBIČ SPRÁVNE ZOSTAVTE.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA:

TYČOVÝ MIXÉR JE URČENÝ NA:

- MIEŠANIE TEKUTÍN, NAPR. MLIEČNYCH VÝROBKOV, OMÁČOK, OVOCNÝCH ŠTIAV, POLIEVOK, MIEŠANÝCH NÁPOJOV A KOKTAILOV.
 - MIEŠANIE MÄKKÝCH ZLOŽIEK, NAPR.
 - PYRÉ Z VARENÝCH ZLOŽIEK, NAPR. NA VÝROBU DETSKEJ VÝŽIVY.
1. PRIPOJTE TYČ MIXÉRA K MOTOROVEJ JEDNOTKE („KLIKNUŤ“).
 2. OCHRANNÝ KRYT NOŽA ÚPLNE PONORTE DO PRÍSAD.
 3. STLAČENÍM TLAČIDLA RÝCHLOSTI „1“ ALEBO „2“ ZAPNITE SPOTREBIČ.
 4. POMALY POHYBUJTE SPOTREBIČOM NAHOR A NADOL A V KRUICHOCH, ABY SA INGREDIENCIE ROZMIXOVALI.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV BY SA MALI VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
- LEN NA DOMÁCE POUŽITIE V INTERIÉRI.
- NEPOUŽÍVAJTE VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ ANI NA KOMERČNÉ ÚČELY.
- POUŽÍVAJTE LEN S DODANÝM SIEŤOVÝM ADAPTÉROM/NABÍJAČKOU.
- **NEPOUŽÍVAJTE** POUŽÍVAŤ AKÝKOĽVEK INÝ SIEŤOVÝ ADAPTÉR/NABÍJAČKU, PRETOŽE TO MÔŽE SPÔSOBIŤ POŠKODENIE A ZRUŠIŤ PLATNOSŤ PRÍPADNEJ ZÁRUKY.
- PRED POUŽITÍM DÔKLADNE SKONTROLUJTE, ČI NIE JE POŠKODENÝ, A V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV HO NEPOUŽÍVAJTE. DBAJTE NA TO, ABY STE SPOTREBIČ NEUPUSTILI, PRETOŽE SILNÉ NÁRAZY MÔŽU SPÔSOBIŤ VNÚTORNÉ POŠKODENIE.
- PRED PRIPOJENÍM SPOTREBIČA SKONTROLUJTE, ČI JE NAPÄTIE UVEDENÉ NA SPODNEJ STRANE SPOTREBIČA V SÚLADE S NAPÄTÍM ELEKTRICKEJ SIETE VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI.
- PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SPOTREBIČ A NAPÁJACÍ KÁBEL STAROSTLIVO SKONTROLUJTE, ČI NIE SÚ POŠKODENÉ.
- TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI OD 8 ROKOV A STARŠIE A OSOBY SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO DUŠEVNÝMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO S NEDOSTATKOM SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ, AK BOLI POD DOHLADOM ALEBO BOLI POUČENÉ O POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA BEZPEČNÝM SPÔSOBOM A ROZUMEJÚ PRÍSLUŠNÝM NEBEZPEČENSTVÁM. DETI SA SO SPOTREBIČOM NESMÚ HRAŤ. ČISTENIE A UŽÍVATEĽSKÚ ÚDRŽBU NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOZORU.
- DETI MLADŠIE AKO 3 ROKY BY SA MALI DRŽAŤ MIMO DOSAHU, POKIAĽ NIE SÚ POD NEUSTÁLÝM DOHLADOM.
- **NIEKTORÉ ČASTI TOHTO VÝROBKU MÔŽU BYŤ VEĽMI HORÚCE A SPÔSOBIŤ POPÁLENINY. OSOBITNÚ POZORNOSŤ JE POTREBNÉ VENOVAŤ PRÍTOMNOSTI DETÍ A ZRANITEĽNÝCH OSÔB.**
- POUŽÍVANIE AKÉHOKOĽVEK PRÍSLUŠENSTVA ALEBO PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ, KTORÉ NEODPORÚČA SPOLOČNOSŤ COOPERS OF STORTFORD, MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIA A ZRUŠIŤ PLATNOSŤ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY.
- NENECHÁVAJTE NAPÁJACÍ KÁBEL VISIEŤ CEZ OKRAJ STOLA ALEBO PULTU, ANI SA NEDOTÝKAJTE HORÚCICH POVRCHOV.
- NEUMIESTŇUJTE HO NA ZDROJE TEPLA ANI DO ICH BLÍZKOSTI.
- POUŽÍVAJTE NA ROVNOM, STABILNOM POVRCHU.
- POČAS POUŽÍVANIA ZARIADENIE NIJAKO NEZAKRÝVAJTE, PRETOŽE TO MÔŽE SPÔSOBIŤ PREHRIATIE.
- NEPOUŽÍVAJTE TENTO SPOTREBIČ NA INÉ POUŽITIE, NEŽ NA AKÉ JE URČENÝ.
- ZABEZPEČTE DOSTATOČNÚ VZDIALENOSŤ MEDZI TÝMTO SPOTREBIČOM A OSTATNÝMI PREDMETMI NA PRACOVNEJ PLOCHE ALEBO PRACOVISKU ALEBO DOSTATOČNÚ VZDIALENOSŤ MEDZI SPOTREBIČOM A OHRANIČENÝM PRIESTOROM, V KTOROM SA NACHÁDZA. ODPORÚČAME MINIMÁLNY ODSŤUP OKOLO VŠETKÝCH PLÔCH ASPOŇ 10 CM.
- UDRŽUJTE PREDMET VO VZDIALENOSTI NAJMENEJ 1 M OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV, AKO JE NÁBYTOK, VANKÚŠE, POSTEĽNÁ BIELIZEŇ, PAPIER, OBLEČENIE, ZÁCLONY ATĎ.
- NA OCHRANU PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEPONÁRAJTE NAPÁJACÍ KÁBEL, SIEŤOVÝ ADAPTÉR/NABÍJAČKU ANI SPOTREBIČ DO VODY ALEBO INEJ TEKUTINY.
- ODPOJTE ZÁSTRČKU ZO ZÁSUVKY, KEĎ SA NEPOUŽÍVA, A PRED ČISTENÍM.
- NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNY SPOTREBIČ S POŠKODENÝM NAPÁJACÍM KÁBLOM ALEBO SIEŤOVÝM ADAPTÉROM/NABÍJAČKOU ALEBO PO PORUCHE SPOTREBIČA, ALEBO AK BOL SPOTREBIČ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM POŠKODENÝ. ODPORÚČAME, ABY NAPÁJACÍ KÁBEL NEBOL PREKRÚTENÝ ALEBO ULOŽENÝ SKRÚTENÝM SPÔSOBOM A ABY STE PRAVIDELNE KONTROLOVALI JEHO STAV.
- NENECHÁVAJTE HO BEZ DOZORU.
- PO SKONČENÍ VARENIA ALEBO AK MUSÍTE OPUSTIŤ MIESTNOSŤ, SPOTREBIČ VŽDY VYPNITE.
- PRI MANIPULÁCII S HORÚCIMI POTRAVINAMI ALEBO HORÚCIMI SPOTREBIČMI SA ODPORÚČA POUŽÍVAŤ KUCHYNSKÉ RUKAVICE.
- PRED PRENÁŠANÍM ALEBO ULOŽENÍM DO SKLADU NECHAJTE VYCHLADNÚŤ.
- AKÉKOĽVEK OPRAVY MUSÍ VYKONÁVAŤ KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁR ALEBO ELEKTROTECHNICKÝ SERVIS.
- **NIKDY SA NEDOTÝKAJTE LOPATIEK, KEĎ JE SPOTREBIČ ZAPOJENÝ DO SIETE. ČEPELE SÚ VEĽMI OSTRÉ.**
- **AK SA ČEPELE ZASEKNÚ, ODPOJTE SPOTREBIČ OD ELEKTRICKEJ SIETE SKÔR, AKO ODSTRÁNITE PRÍSADY, KTORÉ BLOKUJÚ ČEPELE.**
- **SPOTREBIČ VYPNITE A ODPOJTE OD SIEŤOVÉHO NAPÄTIA SKÔR, AKO BUDETE MENIŤ PRÍSLUŠENSTVO ALEBO SA PRIBLÍŽIŤ K ČASTIAM, KTORÉ SA POČAS POUŽÍVANIA POHYBUJÚ.**
- **PRI MANIPULÁCII S OSTRÝMI REZNÝMI ČEPEĽAMI JE POTREBNÉ DBAŤ NA OPATRNOSŤ.**

- NEPREŤAŽUJTE SPOTREBIČ VKLADANÍM PRÍLIŠ VEĽKÉHO MNOŽSTVA POTRAVÍN A NEPOUŽÍVAJTE HO NEPRETRŽITE DLHŠIE AKO 30 SEKÚND.

ZAPOJENIE ZÁSTRČKY (VEĽKÁ BRITÁNIA A ÍRSKO)

Tento spotrebič sa dodáva so sieťovým adaptérom s kolíkmi zástrčky BS1363.

NEPOUŽÍVAJTE použitie Ak zásuvky vo vašej domácnosti alebo kancelárii nie sú vhodné pre kolíky zástrčky adaptéra tohto výrobku. Pokusy o zasunutie sieťového adaptéra do nesprávnej zásuvky môžu spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenie.

NEPOUŽÍVAJTE používať s iným sieťovým transformátorom/nabíjačkou, ako je dodaný s týmto výrobkom.

POKYNY NA OŠETROVANIE A ČISTENIE

- Pred čistením zariadenie vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Neponárajte ho do vody. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Na čistenie tohto spotrebiča NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky ani ostré náradie.
- Povrchy utierajte mäkkou suchou handričkou.
- Pred ďalším použitím nechajte dôkladne vyschnúť.
- Spotrebič skladujte na chladnom a suchom mieste.

DISPOZÍCIA

- Spoločnosť Coopers of Stortford používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier a kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestneho úradu o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom stredisku pre domový odpad, ktoré je autorizované miestnym úradom.
- Plasty, polyetylénové vrecká - sú vyrobené z týchto recyklovateľných plastov.



Kód a symbol	 PVC	 LDPE	 OTHER
Typ plastu	Polyvinylchlorid	Polyetylén s nízkou hustotou	ABS

- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom stredisku recyklácie odpadu z domácností, ktoré je autorizované miestnym úradom.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf



+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de

UK
CA

CE

