

Set of 3 Touch Pens with Flashlight (37593)



GB

The pen can be used as

- Ballpoint pen
- Touch screen stylus (it can help to scroll mobile/ipad)
- 1 LED torch



For light push the top where the torch is.

Battery replacement

Each pen contains 3x LR41 button cell. To access the battery, unscrew the top and bottom parts, remove exhausted battery and insert a new LR41 battery as shown.



Power Details: 3x LR41 Button Cells Included

DE

Der Stift kann als Folgendes verwendet werden

- Kugelschreiber
- Touchscreen-Stylus (er hilft beim Scrollen auf Mobilgeräten/iPad)
- 1 LED-Taschenlampe



Um das Licht einzuschalten, drücken Sie oben, wo sich die Taschenlampe befindet.

Batteriewechsel

Jeder Stift enthält 3x LR41 Knopfzellen. Um die Batterien zu wechseln, schrauben Sie die oberen und unteren Teile ab, nehmen Sie die verbrauchte Batterie heraus und setzen Sie eine neue LR41 Batterie ein, wie gezeigt.



Leistungsdetails: Enthält 3x LR41 Knopfzellen.

FR

Le stylo peut être utilisé comme

- Stylo à bille
- Stylet pour écrans tactiles (il peut aider à faire défiler sur mobile/iPad)
- 1 lampe torche LED



Pour allumer, appuyez sur le haut où se trouve la torche.

Remplacement de la batterie

Chaque stylo contient 3 piles bouton LR41. Pour accéder à la batterie, dévissez les parties supérieure et inférieure, retirez la batterie épuisée et insérez une nouvelle batterie LR41 comme indiqué.



Détails de l'alimentation : Inclut 3 piles bouton LR41.

CZ

Tento pero může být použito jako

- Kuličkové pero
- Stylus pro dotykové obrazovky (může pomoci s procházením na mobilu/iPadu)
- 1 LED svítilna



Pro světlo stiskněte vrch, kde je svítilna.

Výměna baterie

Každé pero obsahuje 3x knoflíkovou baterii LR41. Pro přístup k baterii odšroubujte horní a dolní části, odstraňte vyčerpanou baterii a vložte novou baterii LR41, jak je znázorněno.



Detaily napájení: Obsahuje 3x knoflíkové baterie LR41.

SK

Toto pero môže byť použité ako

- Gulôčkové pero
- Dotykové pero pre obrazovky (môže pomôcť pri rolovaní na mobile/iPade)
- 1 LED baterka



Pre svetlo stlačte vrch, kde sa nachádza baterka.

Výmena batérie

Každé pero obsahuje 3x gombíkovú batériu LR41. Na prístup k batérii odskrutkujte hornú a dolnú časť, odstráňte vyčerpanú batériu a vložte novú batériu LR41 podľa obrázka.



Detaily o napájaní: Zahrnuté 3x gombíkové batérie LR41.

CUSTOMER SERVICES:

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK: The Enterprise Department Ltd.

11 Bridge Street, Bishops Stortford, Herts, UK, CM23 2JU

Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

3Pagen Versand und Handelsges. mbH

St. Jöris Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49(0)2404/980-204

kontakt@3pagen.de



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !