

ES

3 Pagen Versand und Handelsges. mbH
Calle St.-Jöris 16-28
52477 Alsdorf-Hoengen
kontakt@3pagen.de

Especificación

Descripción: Olla de huevos
Modelo: MG303-1
Tensión nominal: 220V-240V
Frecuencia nominal: 50Hz
Potencia nominal: 210W
Volumen máximo de huevos: 3
Unidad del vaso medidor: ml
Dimensiones: 202x84x134mm



Funciones

- 1-PTC calefacción, saludable y fácil de lavar;
- 2-Apariencia de moda, mano de obra sofisticada y operación fácil y rápida;
- 3-Funciones seguras de apagado automático y protección contra sobretensión;
- 4-Ofrecer los huevos como quieras;
- 5-Los huevos duros se pueden mantener frescos, tiernos y nutritivos a través de la ebullición;
- 6-Adecuado para cocinar al vapor diferentes alimentos como huevos y bollos;
- 7- La luz indicadora indica que el trabajo y la energía se apagará automáticamente cuando se seque conagua.

Modo de empleo

- 1. Huevo al vapor: Agregue agua adecuada (consulte la tabla a continuación para conocer el volumen de agua específico) con una taza de acuerdo con su propio favor, colóquela según su favor, coloque los huevos en el estante de manera estable y luego coloque la cubierta superior.

Cocción	Volumen de agua	Número de huevos	tiempo
Medio	15mL	3	7.5min
Medio bien	20mL	3	9.75min
Bien hecho	30mL	3	12.5min

- 2. Conecte la alimentación, presione el botón de encendido y las luces indicadoras que han demostrado que la caldera de huevos está funcionando. Siempre que el indicador se encienda una vez que se conecta la alimentación, muestra que la alimentación está conectada y que la caldera de huevos ha estado funcionando directamente y no presione más el botón de encendido.
- 3. La energía se apagará una vez que el agua en la caldera de huevos esté hervida en seco e indicará que el huevo al vapor está listo cuando se encienda el indicador.
- 4. Si es necesario, puede sacar el enchufe para cortar la energía durante el proceso de cocción.

Atención:

- 1-Para evitar que se agriete la cáscara del huevo, golpee varios agujeros pequeños en la parte grande del huevo con un alfiler de huevo en la parte inferior de la taza medidora antes de cocinar y luego coloque la parte pequeña en el estante.
- 2-Pon el huevo al vapor en agua fría y será más fácil de pelar y más delicioso al gusto.



ITEM NO.:59209

3 Pagen Versand und Handelsges. mbH
St.-Jöris Strasse 16-28-52477 Alsdorf-Hoengen
kontakt@3pagen.de

DE

Spezifikation

Beschreibung: Eierkocher
Modell: MG303-1
Nennspannung: 220V-240V
Nennfrequenz: 50Hz
Nennleistung: 210W
Maximales Eivolumen: 3
Einheit des Messbechers: ml
Abmessungen: 202x84x134mm



Eigenschaften

- PTC-Heizung, gesund und leicht zu waschen;
- 2-Modisches Aussehen, ausgeklügelte Verarbeitung und einfache und schnelle Bedienung;
- 3-Sichere automatische Stromabschaltung und Übertemperaturschutzfunktionen;
- 4. Bieten Sie die Eier an, wie Sie möchten;
- 5-gekochte Eier können durch Kochen frisch, zart und nahrhaft gehalten werden;
- 6-Geeignet zum Dämpfen verschiedener Lebensmittel wie Eier und Brötchen;
- 7- Die Kontrollleuchte zeigt die Arbeit an und die Stromversorgung wird automatisch ausgeschaltet, wenn das Wasser getrocknet ist

Wie zu verwenden

Dampflei: Fügen Sie geeignetes Wasser hinzu (bitte beachten Sie die Tabelle unten für das spezifische Wasservolumen) mit einer Tasse nach Ihren eigenen Gunsten, legen Sie die Eier nach Ihren Gunsten, legen Sie die Eier stabil auf das Regal und ziehen Sie dann die obere Abdeckung auf.

Gargrad	Wassermenge	Anzahl der Eier	Zeit
Mittel	15mL	3	7.5min
Mittel gut	20mL	3	9.75min
Gut gemacht	30mL	3	12.5min

- 2. Schließen Sie die Stromversorgung an, drücken Sie den Netzschalter und die Anzeigeleuchten, die angezeigt haben, dass der Eierkocher funktioniert. Vorausgesetzt, die Anzeige leuchtet, sobald die Stromversorgung angeschlossen ist, zeigt sie an, dass die Stromversorgung angeschlossen ist und der Eierkocher direkt funktioniert hat, und drücken Sie bitte nicht mehr den Netzschalter.
- 3. Der Strom wird ausgeschaltet, sobald das Wasser im Eierkocher trocken gekocht ist, und es wird angezeigt, dass das gedämpfte Ei fertig ist, wenn der Indikator leuchtet.
- 4. Bei Bedarf können Sie den Stecker herausziehen, um den Strom während des Kochvorgangs abzuschalten.

Aufmerksamkeit:

- 1-Um Risse an der Eierschale zu vermeiden, schlagen Sie bitte vor dem Kochen mehrere kleine Löcher auf den großen Teil des Eies mit einer Eiernadel am Boden des Messbechers und legen Sie den kleinen Teil dann auf das Regal.
- 2-Legen Sie das gedämpfte Ei in kaltes Wasser und es wird leichter zu schälen und köstlicher zu schmecken..

GB

3 Pagen Versand und Handelsges. mbH

St.-Jöris Street 16-28

52477 Alsdorf-Hoengen

kontakt@3pagen.de

Specification

Description: Egg cooker

Model: MG303-1

Rated voltage: 220V-240V

Rated frequency: 50Hz

Rated Power: 210W

Maximum egg volume: 3

Unit of measuring cup: ml

Dimensions: 202x84x134mm

Features

- 1-PTC heating, healthy and easy to wash;
- 2-Fashionable appearance, sophisticated workmanship and easy and fast operation;
- 3-Safe automatic power turn-off and over-temperature protection functions;
- 4-Offering the eggs as you like;
- 5-Boiled eggs can be kept fresh, tender and nutritious through boiling;
- 6-Suitable for steaming different foods such as eggs and buns;
- 7- Indicator light indicates work and power will be turned off automatically when water dried.

How to Use

1. Steam egg: Add appropriate water (Please refer to the table below for specific water volume) with a cup according to your own favor, put based on your favor, put the eggs on the shelf stably and then get the top cover on.

Doneness	Water Volume	Number of egg	time
Medium	15mL	3	7.5min
Medium well	20mL	3	9.75min
Well done	30mL	3	12.5min

2. Connect the power, press down the power button and the indicator lights which has shown that the egg boiler is working. Provided the indicator lights once the power is connected, it shows the power is connected and the egg boiler has been working directly and please do not press the power button any more.
3. The power will be turned off once the water in the egg boiler is dry-boiled and it will indicate the steamed egg is ready when the indicator lights.
4. If necessary, you may pull out the plug to cut off the power during the cooking process.

Attention:

- 1-In order to avoid crack on the egg shell, please strike several small holes on the big part of the egg with an egg pin at the bottom of the measuring cup before cooking and then put the small part on the shelf.
- 2-Put the steamed egg into cold water and it will be easier to shell and more delicious to taste.

FR

3 Pagen Versand und Handelsges. mbH

Rue St.-Jöris 16-28

52477 Alsdorf-Hoengen

kontakt@3pagen.de

Spécification

Cuiseur à œufs

Modèle: MG303-1

Tension nominale: 220V-240V

Fréquence nominale: 50Hz

Puissance nominale: 210W

Volume maximal d'œufs: 3

Unité du gobelet gradué : ml

Dimensions: 202x84x134mm



Fonctionnalités

- 1-PTC chauffage, sain et facile à laver;
- 2-Apparence à la mode, fabrication sophistiquée et utilisation facile et rapide;
- 3-Fonctions de désactivation automatique de l'alimentation et de protection contre la surchauffe en toute sécurité;
- 4-Offrir les œufs comme vous le souhaitez;
- 5-Les œufs durs peuvent être conservés frais, tendres et nutritifs jusqu'à l'ébullition;
- 6-Convient pour cuire à la vapeur différents aliments tels que les œufs et les petits pains;
- 7- Le voyant lumineux indique que le travail et l'alimentation sera coupée automatiquement lorsque l'eau sera séchée.

Mode d'emploi

1. Œuf à la vapeur: Ajoutez de l'eau appropriée (veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour le volume d'eau spécifique) avec une tasse selon votre faveur, mettez en fonction de votre faveur, mettez les œufs sur l'étagère de manière stable, puis mettez le couvercle supérieur.

La cuisson	Volume d'eau	Nombre d'œufs	temps
Moyen	15mL	3	7.5min
Moyennement bien	20mL	3	9.75min
Bravo	30mL	3	12.5min

2. Branchez l'alimentation, appuyez sur le bouton d'alimentation et les voyants de l'indicateur qui ont montré que la chaudière à œufs fonctionne. Si le voyant s'allume une fois l'alimentation connectée, il indique que l'alimentation est connectée et que la chaudière à œufs fonctionne directement et s'il vous plaît ne pas appuyer sur le bouton d'alimentation plus.
3. L'alimentation sera coupée une fois que l'eau de la chaudière à œufs est à la coque à sec et cela indiquera que l'œuf cuit à la vapeur est prêt lorsque l'acte d'accusation s'allume.
4. Si nécessaire, vous pouvez retirer la fiche pour couper l'alimentation pendant le processus de cuisson.

Attention:

- 1-Afin d'éviter la fissuration de la coquille de l'œuf, veuillez percer plusieurs petits trous sur la grande partie de l'œuf avec une épingle à œufs au fond de la tasse à mesurer avant la cuisson, puis placez la petite partie sur l'étagère.
- 2-Mettez l'œuf cuit à la vapeur dans de l'eau froide et il sera plus facile à décortiquer et plus délicieux à goûter.

CZ

3 Pagen Versand und Handelsges. mbH
Ullice St.-Jöris 16-28
52477 Alsdorf-Hoengen
kontakt@3pagen.de

Specifikace

Popis: Vajíčko
Model: MG303-1
Jmenovité napětí: 220V-240V
Jmenovitá frekvence: 50Hz
Jmenovitý výkon: 210W
Maximální objem vajec: 3
Jednotka odměrky: ml
Rozměry: 202x84x134mm



Vlastnosti

- 1-PTC topení, zdravé a snadno se umyje;
- 2-Módní vzhled, sofistikované zpracování a snadná a rychlá obsluha;
- 3-bezpečné automatické vypnutí napájení a ochrana proti přehřátí teploty;
- 4-Nabízíte vejce, jak chcete;
- 5-vařená vejce mohou být udržována čerstvá, jemná a výživná přes vaření;
- 6-Vhodné pro páření různých potravin, jako jsou vejce a housky;
- 7- Indikátorové světlo indikuje práci a napájení bude automaticky vypnuto po vyschnutí vody.

Jak používat

1. Parní vejce: Přidejte odpovídající vodu (viz tabulku níže pro konkrétní objem vody) s šálkem podle své vlastní přiznání, položte na základě vaší přiznání, položte vajíčka stabilně na polici a pak nasadte horní kryt.

Propečenost	Objem vody	Počet vajec	čas
Střední	15mL	3	7.5min
Středně dobře	20mL	3	9.75min
Dobrá práce	30mL	3	12.5min

2. Připojte napájení, stiskněte tlačítko napájení a indikátory, které ukázaly, že kotol vajec funguje. Pokud indikátory po připojení napájení svítí, ukazují, že je napájení připojeno a vaječný kotol funguje přímo a prosím, už nestiskněte tlačítko napájení.
3. Napájení bude vypnuto, jakmile je voda v kotli vajec sucho vařená a bude indikovat, že vajíčko je připraveno, když indikátor rozsvítí.
4. V případě potřeby můžete vytáhnout zástrčku a přerušit napájení během procesu vaření.

Pozor:

- 1-Aby se zabránilo prasknutí na skořápce vajíčka, prosím před vařením udělejte několik malých otvorů do velké části vajíčka špendlíkem na spodní straně měřicího šálku a pak malou část položte na polici.
- 2-Dejte vajíčko v páře do studené vody a bude jednodušší na skořápku a chutnější.

SK

3 Pagen Versand und Handelsges. mbH
Ulica St.-Jöris 16-28
52477 Alsdorf-Hoengen
kontakt@3pagen.de

Špecifikácia

Opis: Kuchár vajec
Vzor: MG303-1
Menový napätie: 220V-240V
Menovaná frekvencia: 50Hz
Menovitý výkon: 210W
Maximálny objem vajec: 3
Jednotka odmerky: ml
Rozmery: 202x84x134mm



Vlastnosti

- 1-PTC vykurovanie, zdravé a ľahké umývanie;
- 2-módny výhľad, sofistikovaná pracovnosť a jednoduchá a rýchla prevádzka;
- 3-bezpečné funkcie automatického vypnutia výkonu a ochrany nad teplotou;
- 4-Ponúknuť vajcia ako chcete;
- 5-kušené vajcia sa môžu udržiavať čerstvé, citlivé a výživné prostredníctvom varu;
- 6-vhodné na parovanie rôznych potravín, ako sú vajcia a buncy;
- 7- Svetlo ukazovateľa ukazuje, že pri sušení vody sa automaticky vypne práca a výkon.

Ako používať

1. Parné vajce: Pridajte vhodnú vodu (pozrite sa v tabuľke nižšie pre špecifický objem vody) s pohárom podľa vlastnej lásky, položte na základe vašej lásky, položte vajcia na policiu stabilne a potom si zoberte vrchný kryt.

Donáška	Objem vody	Počet vajec	čas
Stredné	15mL	3	7.5min
Stredne dobre	20mL	3	9.75min
Dobrá práca	30mL	3	12.5min

2. Připojte výkon, stlačte tlačidlo výkonu a ukazovateľové svetlá, ktoré preukázali, že vaječný kotol funguje. Za predpokladu, že ukazovateľové svetlá po pripojení elektrickej energie ukazujú, že elektrická energia je pripojená a vaječný kotol funguje priamo a, prosím, už nestlačte tlačidlo elektrickej energie.
3. Energia sa vypne, keď je voda vo vaječnom kotli sušená a označí, že parné vajce sú pripravené, keď ukazovateľ svieti.
4. V prípade potreby môžete vytiahnuť kľúč, aby ste počas varenia vyplili výkon.

Pozor:

- 1-Aby sa zabránilo roztrhaniu vaječnej škrupiny, pred varením, prosím zadajte niekoľko malých dier na veľkú časť vajíčka vaječným pinom na dno meracieho pohára a potom položte malú časť na policiu.
- 2-Vložte parné vajce do chladnej vody a bude ľahšie škrupovať a chutiť chutnejšie.

NL

3 Pagen Versand und Handelsges. mbH

St.-Jörisstraat 16-28

52477 Alsdorf-Hoengen

kontakt@3pagen.de

Specificatie

Omschrijving: Eierkoker

Model: MG303-1

Nominale spanning: 220V-240V

Nominale frequentie: 50Hz

Nominaal vermogen: 210W

Maximaal eivolume: 3

Eenheid van maatbeker: ml

Afmetingen: 202x84x134mm



Functies

- 1-PTC verwarming, gezond en gemakkelijk te wassen;
- 2-Modieuze uiterlijk, geavanceerde afwerking en eenvoudige en snelle bediening;
- 3-Veilige automatische stroomuitschakeling en overtemperatuurbeveiligingsfuncties;
- 4-Het aanbieden van de eieren zoals je wilt;
- 5-Gekookte eieren kunnen vers, mals en voedzaam worden gehouden door te koken;
- 6-Geschikt voor het stomen van verschillende voedingsmiddelen zoals eieren en broodjes;
- 7- Indicatielampje geeft het werk aan en de stroom wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het water wordt gedroogd.

Hoe te gebruiken

1. Stoomel: Voeg geschikt water toe (raadpleeg de onderstaande tabel voor specifiek watervolume) met een kopje volgens uw eigen gunst, zet op basis van uw gunst, leg de eieren stabiel op de plank en krijg vervolgens de bovenste hoes op.

Gaarheid	Water Volume	Aantal eieren	tijd
Medium	15mL	3	7.5min
Medium goed	20mL	3	9.75min
Goed gedaan	30mL	3	12.5min

2. Sluit de stroom aan, druk op de aan / uit-knop en de indicator-lampjes die hebben aangetoond dat de eierketel werkt. Op voorwaarde dat de indicatielampjes zodra de stroom is aangesloten, het laat zien dat de stroom is aangesloten en de eierketel direct heeft gewerkt en druk alsjeblift niet meer op de aan / uit-knop.
3. De stroom wordt uitgeschakeld zodra het water in de eierketel drooggekookt is en het geeft aan dat het gestoomde ei klaar is wanneer de indicator oplicht.
4. Indien nodig kunt u de stekker eruit trekken om de stroom af te sluiten tijdens het kookproces.

Aandacht:

- 1-Om scheuren in de eierschaal te voorkomen, slaat u voor het koken met een eierpen op het grote deel van het ei met een eierpen aan de onderkant van de maatbeker en legt u het kleine deel vervolgens op de plank.
- 2-Doe het gestoomde ei in koud water en het zal gemakkelijker te pellen en lekkerder te proeven zijn.

PL

3 Pagen Versand und Handelsges. mbH

ulica St.-Jöris 16-28

52477 Alsdorf-Hoengen

kontakt@3pagen.de

Specyfikacja

Opis: Egg cooker

Model: MG303-1

Napięcie znamionowe: 220V-240V

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Moc znamionowa: 210W

Maksymalna objętość jaj: 3

Jednostka miarki: ml

Wymiary: 202x84x134mm



Funkcje

- Ogrzewanie 1-PTC, zdrowe i łatwe do mycia;
- 2-Modny wygląd, wyrafinowane wykonanie oraz łatwa i szybka obsługa;
- 3-Bezpieczne automatyczne wyłączanie zasilania i funkcje ochrony przed przegrzaniem;
- 4-Oferowanie jajek, jak chcesz;
- 5-Jajka na twardo mogą być świeże, delikatne i pożywne poprzez gotowanie;
- 6-Nadaje się do gotowania na parze różnych produktów spożywczych, takich jak jajka i bułeczki;
- 7- Lampka kontrolna wskazuje, że praca i zasilanie zostaną wyłączone automatycznie po wyschnięciu wody.

Sposób użycia

1. Jajko parowe: Dodaj odpowiednią wodę (zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać określoną objętość wody) filiżanką według własnej preferencji, umieść na podstawie swojej przychylności, pokój jajka na półce stabilnie, a następnie załóż górną pokrywę.

Stopień wysuszenia	Objętość wody	Liczba jaj	czas
Średni	15mL	3	7.5min
Średnio dobrze	20mL	3	9.75min
Dobra robota	30mL	3	12.5min

2. Podłącz zasilanie, naciśnij przycisk zasilania i lampki wskaźnikowe, które pokazały, że kocioł jajeczny działa. Pod warunkiem, że wskaźnik świeci się po podłączeniu zasilania, pokazuje, że zasilanie jest podłączone, a kocioł jajeczny działa bezpośrednio i proszę już nie naciskać przycisku zasilania.
3. Zasilanie zostanie wyłączone, gdy woda w kotle jajecznym zostanie ugotowana na sucho i wskaże, że jajko na parze jest gotowe, gdy zapali się wskaźnik.
4. Jeśli to konieczne, możesz wyciągnąć wtyczkę, aby odciąć zasilanie podczas procesu gotowania

Uwaga:

- 1-Aby uniknąć pęknięcia skorupki jajka, przed gotowaniem uderz w kilka małych otworów na dużej części jajka szpilką do jajek na dnie miarki, a następnie odłóż małą część na półkę.
- 2-Włóż jajko na parze do zimnej wody, a będzie łatwiejsze do skorupki i smaczniejsze do smaku.