

Product name: Set of 2pcs Salad Bowls

Item No: 689460



User Manuals

Food grade salad bowls are your top choice for the kitchen.

When used for the first time, wash it several times with mild detergent and warm water to remove surface impurities.

Daily cleaning, to avoid the use of rough cleaning tools, so as not to scratch the surface, affecting the beauty and service life.

Store in a dry, dark place after use to prevent aging. In addition, stacking too high should be avoided to prevent collapse and breakage.

Bedienungsanleitungen

Salatschüsseln in Lebensmittelqualität sind Ihre erste Wahl für die Küche.

Bei der ersten Anwendung mehrmals mit mildem Waschmittel und warmem Wasser waschen, um Oberflächenverunreinigungen zu entfernen.

Tägliche Reinigung, um die Verwendung von groben Reinigungswerkzeugen zu vermeiden, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen, was die Schönheit und Lebensdauer beeinträchtigt.

Nach Gebrauch an einem trockenen, dunklen Ort aufbewahren, um Alterung zu verhindern. Darüber hinaus sollte ein zu hohes Stapeln vermieden werden, um Kollaps und Bruch zu verhindern.

Manuel de l'utilisateur

Un saladier de qualité alimentaire est le premier choix pour votre cuisine.

Lors de la première utilisation, laver plusieurs fois avec un détergent doux et de l'eau tiède pour éliminer les impuretés de surface.

Nettoyage quotidien, évitez d'utiliser des outils de nettoyage rugueux pour ne pas rayer la surface et compromettre l'esthétique et la durée de vie.

S'il vous plaît stocker dans un endroit sec et à l'abri de la lumière après utilisation pour prévenir le vieillissement. En outre, l'empilement trop élevé doit être évité pour éviter l'effondrement et la casse.

Uživatelské příručky

Potravinářské salátové misky jsou vaší nejlepší volbou pro kuchyni.

Při prvním použití ho několikrát omyjte jemným pracím prostředkem a teplou vodou, abyste odstranili povrchové nečistoty.

Denní čištění, aby nedošlo k poškrábání povrchu, což ovlivňuje krásu a životnost.

Po použití skladujte na suchém, tmavém místě, abyste zabránili stárnutí. Kromě toho by se mělo vyhnout příliš vysokému stohování, aby se zabránilo kolapsu a zlomení.

Príručky používateľa

Šálky s jedlom sú vašou najlepšou voľbou pre kuchyňu.

Pri prvom použití í ho niekoľkokrát umyte jemným detergentom a teplou vodou na odstránenie povrchových nečistôt.

denné čistenie, aby sa zabránilo používaniu hrubých čistiacich nástrojov, aby sa nepoškrabalo povrch, čo ovplyvňuje krásu a život služieb.

Uchovávať v suchom, tmavom mieste po použití na zabránenie starnutiu. Okrem toho by sa malo vyhnúť príliš vysokému zaťaženiu, aby sa zabránilo kolapsu a zlomenine.

Distributed by / Hergestellt für /



DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de