


ITEM NO.:614090



GB

- 1.FREE STANDING SO YOU CAN PLACE IT ANYWHERE
- 2.4 STURDY LEGS ALSO WITH 4 GROUND PEGS SO YOU CAN SECURE INTO THE GROUND IN WINDIER WEATHER
- 3.NO NEED FOR FIXING OR DRILLING
- 4.GREAT FOR SMALLER GARDENS WHERE ONE FIXED INTO THE GROUND EITHER ISN'T POSSIBLE OR TAKES UP TOO MUCH ROOM AS A PERMANENT FIXING
- 5.16 METRES OF DRYING SPACE ALL TOGETHER
- 6.EASILY UP AND DOWN, THEN FOLDS FLAT FOR EASY AND COMPACT STORAGE
- 7.WEATHERPROOF




Assembly

- 1.Fold out base (Fig. 1) and attach metal arm to the plastic hooks on the base (Fig.2).
 - 2.Fold out the arms (Fig 3) and place the main pole through the hole in the centre of the stand (Fig.4).
 - 3.For added stability ensure an even distribution of washing around the free standing airer.
- The airer can be left outside, but it is recommended to cover or put into storage when not in use to extend the life of the product.

DE

1. Frei stehend, damit Sie es überall platzieren können
2. 4 ROBUSTE BEINE MIT 4 ERDNÄGELN ZUR BEFESTIGUNG IM BODEN BEI WINDIGEM WETTER
3. KEINE BEFESTIGUNG ODER BOHRUNG ERFORDERLICH
4. IDEAL FÜR KLEINERE GÄRTEN, IN DENEN EINE FESTE VERANKERUNG IM BODEN ENTWEDER NICHT MÖGLICH IST ODER ALS DAUERHAFTE BEFESTIGUNG ZU VIEL PLATZ EINNIMMT
5. 16 METER TROCKENRAUM INSGESAMT
6. LEICHT AUF UND AB, DANN FALTET SICH FLACH FÜR EINFACHE UND KOMPAKTE LAGERUNG
7. WETTERBESTÄNDIG




Montage

1. Sockel ausklappen (Abb. 1) und Metallarm an den Kunststoffhaken am Sockel befestigen (Abb. 2).
2. Falten Sie die Arme aus (Abb. 3) und setzen Sie den Hauptstab durch das Loch in der Mitte des Ständers (Abb. 4).
3. Für zusätzliche Stabilität sorgen Sie für eine gleichmäßige Verteilung der Wäsche um die freistehende Wäschespinne. Die Wäschespinne kann im Freien stehen, es wird jedoch empfohlen, sie abzudecken oder einzulagern, wenn sie nicht benutzt wird, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

FR

1. Debout librement afin que vous puissiez le mettre n'importe où
2. 4 jambes robustes et 4 clous au sol pour que vous puissiez rester au sol par temps venteux
3. Aucune fixation ou perçage requis
4. Idéal pour les petits jardins, car dans les petits jardins, la fixation au sol est impossible ou prend trop de place en tant que solidificateur permanent
5. 1,6 mètres d'espace sec
6. Facile à monter et à descendre, puis plié à plat pour un stockage facile
7. Résistant aux intempéries



Assemblage

1. Pliez la base (fig. 1), attachez le bras métallique au crochet en plastique sur la base (Fig. 2).
 2. Pliez le bras (Figure 3) et passez la barre principale à travers le trou au Centre du support (Figure 4).
 3. Pour augmenter la stabilité, assurez - vous que le produit de lavage est réparti uniformément autour du sèche - cheveux autonome.
- Le sèche - cheveux peut être placé à l'extérieur, mais il est recommandé de le couvrir ou de le ranger lorsqu'il n'est pas utilisé pour prolonger la durée de vie du produit.


CZ

1. FREE STANDING, takže ho můžete umístit kdekoliv
2. 4 STURDY nohy také se čtyřmi zemními pecky, takže se můžete zajistit do země za větrného počasí
3. Žádná potřeba opravy nebo vrtání
4. Skvělé pro menší zahrady, kde jedna upevněná do země není možná nebo zabere příliš mnoho jako trvalé upevnění

5.16 METRY SUCHÉHO PROstoru VŠECHNY SPOLEČNĚ

6.EASILY nahoru a dolů, pak naleznete plochu pro snadné a KOMPACT skladování

7.ODPOVĚDĚLÁ POČASÍ



Montáž

1.Vyložte základnu (obr. 1) a připevněte kovové rameno k plastovým háčkům na základně (obr.2).

2.Vyložte ramena (obr. 3) a umístěte hlavní tyč otvorem uprostřed stojanu (obr.4).

3.Pro větší stabilitu zajistěte rovnoměrné rozložení praní kolem volně stojícího vzduchu.

Větrák může být ponechán venku, ale doporučuje se zakrýt nebo skladovat, když není používán, aby se prodloužila životnost výrobku.

SK

1. VOĽNE STOJACI, TAKŽE HO MÔŽETE UMIESTNIŤ KDEKOĽVEK

2.4 ROBUSTNÉ NOHY TIEŽ SO 4 UZEMŇOVACÍMI KOLÍKMI, TAKŽE SA MÔŽETE ZAISTIŤ DO ZEME VO VETERNEJŠOM POČASÍ


3.NO POTREBA UPEVNENIA ALEBO VŔTANIA

4. SKVELÉ PRE MENŠIE ZÁHRADY, KDE JEDNA UPEVNENÁ DO ZEME BUĎ NIE JE MOŽNÁ, ALEBO ZABERÁ PRÍLIŠ VEĽA MIESTA AKO TRVALÉ UPEVNENIE

5,16 METRA SUŠIACEHO PRIESTORU SPOLU

6. JEDNODUCHÉ NAHOR A NADOL, POTOM SA DÁ ZLOŽIŤ DO VODOROVNEJ POLOHY PRE JEDNODUCHÉ A KOMPAKTNÉ SKLADOVANIE

7. ODOLNÉ VOČI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM



Zhromaždenie

1.Vyklopte základňu (obr. 1) a pripevnite kovové rameno k plastovým háčikom na základni (obr. 2).

2.Rozložte ramená (obr. 3) a umiestnite hlavnú tyč cez otvor v strede stojana (obr.4).

3. Pre väčšiu stabilitu zabezpečte rovnomerné rozloženie umývania okolo voľne stojaceho vetracieho zariadenia. Vzduch môže byť ponechaný vonku, ale odporúča sa zakrýť alebo uskladniť, keď sa nepoužíva, aby sa predĺžila životnosť produktu.

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

