

POWER BANK -20A

User Manuel

Specifications

Capacity: 2000mAh

USB-C Input: 5V==1A

Cable Lightning/USB-C Output: 5V==1A

Usage Instructions

To charge the power bank

Connect the USB cable to the USB C port of the product and to a computer or mains charger. Please get the power bank fully charged minimum one time in 1 to 3 months to keep the best performance of the battery.

To charge devices

Plug the Embedded USB-C cable or Embedded Lightning cable into the device. The Led indicators on the power bank show the remaining power.

1. Short press the button once to show the remaining power;
2. Long press the button around 3 seconds to turn on the LED lamp;
3. Short press the button once to turn to the SOS light;
4. Short press again to turn off the lamp.

Warning

Please read all instruction and warnings before using this product.

1. Do not put the product into water or get it wet;
2. Do not bump, throw or expose the product to mechanical shock;
3. Do not decompose the battery in the product by any means;
4. Do not use or store the product near a heat source (such as fire or heaters);
5. Do not use the battery if it is in abnormal conditions such as peculiar smell, heating, deformation, discoloration or other abnormalities;
6. Please move the battery away from the open flame if they are leaking or giving of peculiar smell;
7. The electrolyte leaked may cause fire hazards.
8. Keep the product out of the reach of children.

Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment

This symbol on the product means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste.

For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with you national legislation.

Powerbank-20A

Benutzer Manuel

Die Spezifikation

Kapazität: 2000mAh

USB-C Eingang: 5V---1A

Kabel Blitz/USB-C Ausgang: 5V---1A

Anleitung zur Verwendung

Laden Sie die Powerbank

Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-C-Port des Produkts und an einen Computer oder Netzladegerät an. Bitte lassen Sie die Powerbank mindestens einmal in 1 bis 3 Monaten voll aufladen, um das Beste zu halten Leistung der Batterie.

Zum Laden von Geräten

Stecken Sie das eingebettete USB-C-Kabel oder eingebettete Blitzkabel in das Gerät. Die LED-Indikatoren auf der Powerbank zeigen die verbleibende Leistung an.

1. Drücken Sie die Taste einmal kurz, um die verbleibende Leistung anzuzeigen
2. Drücken Sie die Taste ca. 3 Sekunden lang, um die LED-Lampe einzuschalten
3. Drücken Sie die Taste kurz einmal, um auf die SOS-Licht zu drehen;
4. Drücken Sie erneut kurz, um die Lampe auszuschalten.

Die Warnung

Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen vor der Verwendung dieses Produkts.

1. das Produkt nicht in Wasser geben oder nass werden;
2. nicht stoßen, werfen oder das Produkt mechanischen Schock aussetzen;
3. zersetzen Sie die Batterie im Produkt auf keinen Fall;
4. Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle (z. B. Feuer oder Heizung);
5. Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn sie sich in anormalen Bedingungen wie Geruch, Erwärmung, Verformung befindet, Verfärbung oder andere Anomalien;
6. Bitte bewegen Sie die Batterie von der offenen Flamme weg, wenn sie undicht oder einen eigenartigen Geruch vermitteln;
7. Das ausgetretene Elektrolyt kann Brandgefahr verursachen.
8. Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten für Verbraucher

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit Allgemeiner Hausmüll.

Für die richtige Behandlung, Recycling und Recycling, bringen Sie dieses Produkt bitte zu bestimmten Sammelstellen

Wo es kostenlos akzeptiert wird. Alternativ können Sie in einigen Ländern Ihre

Produkte an Ihren lokalen Händler bei Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts. Die richtige Entsorgung dieses Produkts wird dazu beitragen, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die

Umwelt, die sonst aus unangemessener Abfallentsorgung resultieren könnte. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde für weitere Informationen zu Ihrem nächstgelegenen Sammelpunkt. Für die falsche Entsorgung dieses Abfalls können Strafen gemäß den nationalen Rechtsvorschriften anwendbar sein.

Banque d'alimentation-20A

Manuel utilisateur

Spécifications

Capacité: 2000mAh

Entrée USB-C: 5V $\pm$ 1A

Câble Foudre/USB-C Sortie: 5V $\pm$ 1A

Instructions d'utilisation

Charger la banque d'alimentation

Connectez le câble USB au port USB c du produit et à un ordinateur ou un chargeur électrique.

Veuillez charger pleinement la banque d'alimentation au moins une fois en 1 à 3 mois pour garder le meilleur Performances de la batterie.

Charger les appareils

Branchez le câble USB-C intégré ou le câble foudre intégré à l'appareil.

L'indicateur LED sur la banque d'alimentation montre la puissance restante.

1. Appuyez court sur le bouton une fois pour afficher la puissance restante;
2. Appuyez longtemps sur le bouton environ 3 secondes pour allumer la lampe LED;
3. Appuyez court sur le bouton une fois pour tourner vers la lumière SOS;
4. Appuyez court à nouveau pour éteindre la lampe.

Avertissement

Veuillez lire toutes les instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit.

1. ne mettez pas le produit dans l'eau ou ne le mouillez pas;
2. ne pas cogner, jeter ou exposer le produit à des chocs mécaniques;
3. ne décomposez pas la batterie dans le produit de aucun moyen;
4. ne pas utiliser ou stocker le produit près d'une source de chaleur (comme le feu ou les chauffages);
5. N'utilisez pas la batterie si elle est dans des conditions anormales telles que l'odeur, le chauffage, la déformation, Décoloration ou autres anomalies;
6. Si la batterie fuit ou donne une odeur, veuillez éloigner la batterie de la flamme ouverte;
7. L'électrolyte fuit peut causer un risque d'incendie.
8. Garder le produit hors de la portée des enfants.

Informations sur l'élimination pour les utilisateurs de déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit signifie que les produits électriques et électroniques d'occasion ne doivent pas être mélangés avec

Déchets ménagers généraux.

Pour un traitement, un récupération et un recyclage appropriés, veuillez emmener ce produit au point de collecte désigné

Où il sera accepté gratuitement. En alternative, dans certains pays, vous pouvez peut-être retourner votre Produits à votre détaillant local lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent. L'élimination correcte de ce produit contribuera à économiser des ressources précieuses et à prévenir tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et la

L'environnement, qui pourrait autrement découler de la manipulation inappropriée des déchets. Veuillez communiquer avec votre autorité locale pour obtenir de plus amples renseignements sur le point de collecte désigné le plus proche. Des sanctions peuvent être applicables pour l'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.

Power Bank-20A

Užívateľ Manuel

Špecifikácie

Kapacita: 2000mAh

USB-C vstupy: 5V==1A

Kábel Lightning/USB-C výstup: 5V==1A

Pokyny na použitie

Nabíjať banku elektrických energie

Pripojiť USB káblu k USB C port výrobku a k počítaču alebo nabíjačku.

Prosím, získajte energie banky plne nabíjené minimálne jedkrát za 1 až 3 mesiace, aby udržali najlepšie Výkonnosť baterie.

Na nabíjanie zariadení

Zapievajte vložený USB-C káblu alebo vložený Lightning káblu do zariadenia.

LED ukazovatele na energii banke ukazujú zostávajúcu energia.

1. Krátko stlačte tlačidlo raz, aby zobrazil zostávajúce výkon;
2. Dlho stlačte tlačidlo asi 3 sekúnd, aby zapnuli lampu LED;
3. Krátko stlačte tlačidlo raz, aby sa otočil na SOS svetlo;
4. Znovu krátka stlačte, aby ste vypnili lampu.

Varovanie

Pred použitím tohto lieku si prečítajte všetky pokyny a upozornenia.

1. Nevážte produkt do vody ani ho vlhčíte;
2. Nezatávať, nehodovať alebo nevystaviť výrobek mechanickému šoku;
3. nerozložíte baterie v produkte žiadnym prostriedkom;
4. nepoužívajte ani neuchovávajúte výrobek pri zdroju tepla (napr. ohňovače alebo ohrievače);
5. Nepoužívajte baterie, ak je v nenormalných podmienkach, ako je špeciálny zápach, vykurovanie, deformácie, Zmena farby alebo iné abnormality;
6. prosím, presunte batériu od otvoreného plamene, ak sa unikajú alebo dávajú zvláštne zápach;
7. Utekajúci elektrolyt môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
9. Uchovávajúte liek mimo dosahu detí.

Informácie o likvidácii pre používateľov odpadu elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na výrobku znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nemajú miešať s Všeobecný odpad domácnosti.

Pre riadne spracovanie, využitie a recykláciu, vezmite tento produkt (produkty) do určených zbieračných miest Kde bude prijaté zadarmo. Alternativne, v niektorých krajinách môžete vrátiť svoju

Produkty pre vašu miestnu maloobchodníku po nákupe rovnocenného nového produktu. Správne likvidovanie tohto lieku pomôže ušetriť cenné zdroje a zabrániť akýmkoľvek negatívnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohlo vyplývať z nevhodného manipulácie s odpadom. Pre ďalšie informácie o najbližšom určenom zbieračnom mieste kontaktujte si prosím na svoju miestnu úradu. Sankcie sa môžu uplatňovať za nesprávne likvidáciu tohto odpadu v súlade s Vami vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Napájecí banka-20A

Uživatel Manuel

Specifikace

Kapacita: 2000mAh

USB-C vstup: 5V $\pm$ 1A

Kabel blesk/usb-c výstup: 5V $\pm$ 1A

Pokyny použití

Nabíjení napájecího banky

Připojte kabel USB k portu USB C produktu a počítači nebo nabíječku.

Prosím, získat napájecí banku plně nabitou minimálně jednou za 1 až 3 měsíce, aby udržely nejlepší Výkon baterie.

Nabíjení zařízení

Vložte vestavěný kabel USB-C nebo vestavěný kabel blesku do zařízení.

Vedení ukazatele na napájecím bance ukazuje zbývajících výkon.

1. Krátce stiskněte tlačítko jednou, abyste zobrazili zbývajících výkon;
2. Stiskněte tlačítko asi 3 sekund, abyste zapnuli LED lampu;
3. Krátce stiskněte tlačítko jednou a otočte se na světlo sos;
4. Znovu stiskněte krátké stisknutí, abyste vypnuli lampu.

Varovací výpověď

Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.

1. Nedostatečně vložte výrobek do vody nebo mokré;
2. Nezasáhněte, nehodijte nebo nevystavujte výrobku mechanickému šoku;
3. Nenechte rozložit baterie v produktu žádným způsobem;
4. Nepoužívejte ani uložte výrobek v blízkosti zdroje tepla (například ohně nebo ohřívače);
5. Nepoužívejte baterie v abnormálních podmínkách, jako je vůně, ohřev, deformace, Změna barvy nebo jiné abnormality;
6. Pokud baterie unikne nebo vyvolá vůni, prosím přesunout od otevřeného plamene;
7. Únik elektrolytu může způsobit nebezpečí požáru.
10. Držte výrobek mimo dosah dětí.

Informace o likvidaci pro uživatele odpadních elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být smíchány s Obecný domácí odpad.

Pro správnou zpracování, recyklaci a recyklaci tento produkt přinezte do určeného místa sběru

Kde bude přijat zdarma. Nebo v některých zemích můžete vrátit své

Po nákupu ekvivalentního nového produktu získáte produkty místnímu prodejci. Správné likvidace tohoto produktu pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit jakékoli potenciálnímu negativnímu účinku na lidské zdraví a Prostředí, které by jinak mohlo vyplývat z nevhodného zpracování odpadu. Kontaktujte se na místní úřad pro další podrobnosti o nejbližším určeném místě pro sběr. Pokud se tento odpad nesprávně likviduje, mohou být sankce použity v souladu s vašimi vnitrostátními právními předpisy.

CUSTOMER SERVICES:

3Pagen Versand und Handelsges. mbH

St. Jöris Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49(0)2404/980-204

kontakt@3pagen.de

