



FR - DESHUMIDIFICATEUR PENDERIE + 4 RECHARGES - 117147 – VERSION 2025-03-26

Le déshumidificateur protège les armoires et les vestiaires de l'humidité et prévient la formation de moisissures et d'odeurs désagréables. Convient également pour les caves, les garde-manger ou les débarras.

Instructions d'utilisation (voir images) :

Appuyez simultanément sur les boutons à gauche et à droite du boîtier pour ouvrir le bac (1). Retirez le bac de récupération inférieur lorsqu'il est plein et videz l'eau (4). Découpez l'emballage transparent du sachet de recharge (2) et insérez le sachet dans le récipient supérieur (3). Remettez le récipient inférieur en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement. Suspendez le déshumidificateur dans l'armoire en laissant suffisamment d'espace autour du déshumidificateur (ne le couvrez pas de vêtements). Le chlorure de calcium dans le réservoir supérieur absorbe l'humidité excédentaire et la dirige vers le réservoir inférieur. La durée d'utilisation dépend des conditions climatiques domestiques (chaleur, humidité, ventilation, luminosité, etc.), l'absorption d'eau est plus importante les jours humides et pluvieux.

Stockage dans un environnement froid, sec et bien ventilé. Conserver à l'écart des aliments et de l'eau. Se laver soigneusement les mains avant de manger ou de boire.



Mot de signalisation : Attention. Mentions de danger SGH : H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P305+P351+P338 : en cas de contact avec les yeux : rincer délicatement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever si possible les lentilles de contact éventuellement présentes. Continuer à rincer. P337+P313 : Si l'irritation des yeux persiste : consulter un médecin/faire appel à une aide médicale. P301+P331+P313 : en cas d'ingestion : ne pas faire vomir. Demander conseil à un médecin/faire appel à une assistance médicale. P302+P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. P304+P340 : en cas d'inhalation : transporter la victime à l'air frais et lui permettre de respirer librement. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P264 : Laver soigneusement la peau et les vêtements après utilisation. P102 : Conserver hors de portée des enfants.

GB - CLOSET DEHUMIDIFIER FOR HANGING + 4 REFILLS - 117147

The dehumidifier protects cupboards and wardrobes from moisture and prevents mold growth and unpleasant odors. Also suitable for cellars, pantries and storage rooms.

Operating instructions (see pictures above):

Press the buttons on the left and right of the housing simultaneously to open the container (1). Remove the lower collection container when it is full and tip out the water (4). Cut open the transparent packaging of the refill bag (2) and slide the bag into the upper container (3). Replace the lower container until it clicks firmly into place. Hang the dehumidifier in the closet and leave enough space around the dehumidifier (do not cover it with clothing). The calcium chloride in the upper container absorbs excess moisture and transfers it to the lower container. The duration of use depends on the climatic conditions at home (heat, humidity, ventilation, light conditions, etc.), water absorption is higher on humid and rainy days.

Store in a cold, dry, well-ventilated environment. Store away from food and water. Wash hands



thoroughly before eating and drinking.

Signal word: Caution. Hazard statements GHS: H319 Causes serious eye irritation. P305+P351+P338: In case of contact with eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove any contact lenses if possible. Continue rinsing. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P301+P331+P313: If swallowed: Do not induce vomiting. Get medical advice/attention. P302+P352: After contact with skin: Wash with plenty of water. P304+P340: If inhaled: Remove affected person to fresh air and keep comfortable for breathing. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P264: Wash skin and clothing thoroughly after handling. P102: Keep out of the reach of children.

DE - KLEIDERSCHRANK-LUFTENTFEUCHTER ZUM AUFHÄNGEN + 4 NACHFÜLLER - 117147

Der Luftentfeuchter schützt Schränke und Garderoben vor Feuchtigkeit und beugt Schimmelbildung und unangenehmen Gerüchen vor. Auch für Keller, Speisekammer oder Abstellräume geeignet.

Bedienungshinweise (siehe Bilder auf Seite 1):

Drücken Sie links und rechts am Gehäuse gleichzeitig auf die Knöpfe, um den Behälter zu öffnen (1). Nehmen Sie den unteren Auffangbehälter ab, wenn er voll ist, und kippen Sie das Wasser aus (4). Schneiden Sie die transparente Verpackung des Nachfüllbeutels auf (2) und schieben Sie den Beutel in den oberen Behälter (3). Setzen Sie den unteren Behälter wieder auf, bis er fest einrastet. Hängen Sie den Luftentfeuchter in den Kleiderschrank und lassen Sie ihn den Entfeuchter genügend Platz (nicht mit Kleidung bedecken). Das Calciumchlorid im oberen Behälter absorbiert überschüssige Feuchtigkeit und leitet diese in den unteren Behälter. Die Nutzungsdauer hängt von den häuslichen klimatischen Gegebenheiten ab (Wärme, Luftfeuchtigkeit, Belüftung, Lichtverhältnisse, etc.), die Wasseraufnahme ist an feuchten und regnerischen Tagen höher.

Lagerung in einer kalten, trockenen, gut belüfteten Umgebung. Getrennt von Lebensmitteln und Wasser aufbewahren. Vor dem Essen und Trinken gründlich die Hände waschen.



Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise GHS: H319 Verursacht schwere Augenreizung. P305+P351+P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P301+P331+P313: Bei Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P302+P352: Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. P304+P340: Bei Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P264: Nach Gebrauch Haut und Kleidung gründlich waschen. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

NL - HANGKASTONTVOCHTIGER + 4 NAVULLINGEN - 117147

De luchtontvochtiger beschermt kasten en kleerkasten tegen vocht en voorkomt schimmelvorming en onaangename geurtjes. Ook geschikt voor kelders, voorraadkasten of opslagruimtes.

Gebruiksaanwijzing (zie foto's op pagina 1):

Druk tegelijkertijd op de knoppen links en rechts van de behuizing om de opvangbak te openen (1). Verwijder de onderste opvangbak als deze vol is en kiep het water eruit (4). Knip de doorzichtige verpakking van de navulzak (2) open en schuif de zak in de bovenste container (3). Plaats de onderste opvangbak terug totdat deze stevig vastklikt. Hang de luchtontvochtiger in de kledingkast en laat voldoende ruimte rond de luchtontvochtiger (niet bedekken met kleding). Het calciumchloride in het bovenste reservoir absorbeert overtollig vocht en leidt het naar het onderste reservoir. De gebruiksduur hangt af van de klimatologische omstandigheden thuis (warmte, vochtigheid, ventilatie, lichtomstandigheden, etc.), de wateropname is hoger op vochtige en regenachtige dagen. Bewaren in een koude, droge, goed geventileerde omgeving. Niet in de buurt van voedsel en water bewaren. Handen grondig wassen voor het eten en drinken.



Signaalwoord: Let op. Gevarenaanduidingen GHS: H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P305+P351+P338: Bij aanraking met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig, indien mogelijk. Blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: medische hulp inroepen. P301+P331+P313: Bij inslikken: Geen braken opwekken. Medische hulp inroepen. P302+P352: Na aanraking met de huid: met veel water wassen. P304+P340: Bij inademing: Betrokken persoon in de frisse lucht brengen en rustig laten ademen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P264: Huid en kleding grondig wassen na het werken met dit product. P102: Buiten bereik van kinderen houden.

ES - DESHUMIDIFICADOR DE ARMARIOS PARA COLGAR + 4 RECAMBIOS – 117147

El deshumidificador protege armarios y roperos de la humedad y evita la aparición de moho y malos olores. También es adecuado para sótanos, despensas o trasteros.

Instrucciones de uso (véanse las imágenes de la página 1):

Pulse simultáneamente los botones de la izquierda y la derecha de la carcasa para abrir el recipiente (1). Retire el recipiente colector inferior cuando esté lleno y vierta el agua (4). Corte el embalaje transparente de la bolsa de recambio (2) y deslice la bolsa en el recipiente superior (3). Vuelva a colocar el recipiente inferior hasta que encaje firmemente en su sitio. Cuelgue el deshumidificador en el armario y deje espacio suficiente alrededor del deshumidificador (no lo cubra con ropa). El cloruro cálcico del contenedor superior absorbe el exceso de humedad y lo canaliza hacia el contenedor inferior. La duración de uso depende de las condiciones climáticas del hogar (calor, humedad, ventilación, condiciones de luz, etc.); la absorción de agua es mayor en días húmedos y lluviosos. Conservar en un lugar frío, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de alimentos y agua. Lávese bien las manos antes de comer y beber.



Palabra de advertencia: Precaución. Indicaciones de peligro SGA: H319 Provoca irritación ocular grave. P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si es posible, retirar las lentes de contacto. Continuar enjuagando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P301+P331+P313: En caso de ingestión: No provocar el vómito. Consultar a un médico. P302+P352: En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. P304+P340: En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre y mantenerla en un lugar cómodo para respirar. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/protección ocular/protección facial. P264: Lávese bien la piel y la ropa después de manipular el producto. P102: Manténgase fuera del alcance de los niños.

IT - DEUMIDIFICATORE PER ARMADI DA APPENDERE + 4 RICARICHE - 117147

Il deumidificatore protegge armadi e guardaroba dall'umidità e previene la formazione di muffa e di cattivi odori. Adatto anche per cantine, dispense o ripostigli.

Istruzioni per l'uso (vedi immagini a pagina 1):

Premere contemporaneamente i pulsanti a sinistra e a destra dell'alloggiamento per aprire il contenitore (1). Estrarre il contenitore di raccolta inferiore quando è pieno e rovesciare l'acqua (4). Tagliare la confezione trasparente del sacchetto di ricarica (2) e inserire il sacchetto nel contenitore superiore (3). Riposizionare il contenitore inferiore finché non scatta saldamente in posizione. Appendere il deumidificatore nell'armadio e lasciare uno spazio sufficiente intorno al deumidificatore (non coprirlo con gli indumenti). Il cloruro di calcio nel contenitore superiore assorbe l'umidità in eccesso e la convoglia nel contenitore inferiore. La durata dell'utilizzo dipende dalle condizioni climatiche della casa (calore, umidità, ventilazione, condizioni di luce, ecc.); l'assorbimento dell'acqua è maggiore nei giorni umidi e piovosi.

Conservare in un ambiente freddo, asciutto e ben ventilato. Conservare lontano da cibo e acqua. Lavare accuratamente le mani prima di mangiare e bere.



Parola chiave: Attenzione. Indicazioni di pericolo GHS: H319 Provoca grave irritazione oculare. P305+P351+P338: In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare con cautela con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti, se possibile. Continuare il risciacquo. P337+P313: Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico. P301+P331+P313: In caso di ingestione: non indurre il vomito. Consultare un medico. P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua. P304+P340: In caso di inalazione: trasportare la persona all'aria aperta e mantenerla in condizioni confortevoli per la respirazione. P280: Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione degli occhi/protezione del viso. P264: lavare accuratamente la pelle e gli indumenti dopo la manipolazione. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PT - DESUMIDIFICADOR DE ARMÁRIOS PARA PENDURAR + 4 RECARGAS - 117147

O desumidificador protege os armários e os roupeiros da humidade e evita a formação de bolor e de odores desagradáveis. Também é adequado para caves, despensas ou arrecadações.

Instruções de utilização (ver imagens na página 1):

Premir simultaneamente os botões da esquerda e da direita da caixa para abrir o recipiente (1). Retirar o recipiente coletor inferior quando estiver cheio e deitar a água fora (4). Abrir a embalagem transparente do saco de recarga (2) e introduzir o saco no recipiente superior (3). Volte a colocar o recipiente inferior até encaixar firmemente no lugar. Pendure o desumidificador no armário e deixe espaço suficiente à volta do desumidificador (não o cubra com roupa). O cloreto de cálcio no recipiente superior absorve o excesso de humidade e canaliza-o para o recipiente inferior. A duração da utilização depende das condições climáticas da casa (calor, humidade, ventilação, luminosidade, etc.); a absorção de água é maior em dias húmidos e chuvosos.

Conservar num ambiente frio, seco e bem ventilado. Conservar longe dos alimentos e da água. Lavar bem as mãos antes de comer e beber.



Palavra de sinalização: Cuidado. Advertências de perigo GHS: H319 Provoca irritação ocular grave. P305+P351+P338: Em caso de contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se possível, retirar as lentes de contacto, se existirem. Continuar a enxaguar. P337+P313: Se a irritação ocular persistir: consultar um médico. P301+P331+P313: Em caso de ingestão: Não provocar o vómito. Consultar um médico. P302+P352: Em caso de contacto com a pele: Lavar abundantemente com água. P304+P340: Em caso de inalação: Remover a pessoa afetada para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição confortável para respirar. P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P264: Lavar cuidadosamente a pele e o vestuário após manuseamento. P102: Manter fora do alcance das crianças.

PL - OSUSZACZ DO SZAFY WISZĄCY + 4 WKŁADY - 117147

Osuszacz chroni szafy i garderoby przed wilgocią oraz zapobiega powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Nadaje się również do piwnic, spiżarni lub pomieszczeń magazynowych.

Instrukcja obsługi (patrz ilustracje na stronie 1):

Naciśnij jednocześnie przyciski po lewej i prawej stronie obudowy, aby utworzyć pojemnik (1). Wyjąć dolny pojemnik zbiorczy, gdy jest pełny i wylać wodę (4). Rozetnij przezroczyste opakowanie worka uzupełniającego (2) i wsuń worek do górnego pojemnika (3). Załóż dolny pojemnik, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Zawieś osuszacz w szafie i pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół osuszacza (nie przykrywaj go ubraniem). Chlorek wapnia w górnym pojemniku pochłania nadmiar wilgoci i odprowadza ją do dolnego pojemnika. Czas użytkowania zależy od warunków klimatycznych w domu (ciepło, wilgotność, wentylacja, oświetlenie itp.), absorpcja wody jest wyższa w wilgotne i deszczowe dni.

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od żywności i wody. Przed jedzeniem i piciem należy dokładnie umyć ręce.



Hasło ostrzegawcze: Uwaga. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia GHS: H319 Działa drażniąco na oczy. P305+P351+P338: W przypadku kontaktu z oczami: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są, jeśli to możliwe. Kontynuować płukanie. P337+P313: Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P301+P331+P313: W przypadku połknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P302+P352: Po kontakcie ze skórą: Umyć dużą ilością wody. P304+P340: W przypadku wdychania: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P264: Dokładnie umyć skórę i odzież po użyciu. P102: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

CZ - ODVLHČOVAČ SKŘÍNĚ K ZAVĚŠENÍ + 4 NÁPLNĚ - 117147

Odvhlčovač vzduchu chrání skříně a šatní skříně před vlhkostí a zabraňuje vzniku plísní a nepříjemných pachů. Vhodný také do sklepů, spíží nebo skladovacích prostor.

Návod k obsluze (viz obrázky na straně 1):

Pro otevření nádoby stiskněte současně tlačítka na levé a pravé straně krytu (1). Po naplnění vyjměte spodní sběrnou nádobu a vyklopte vodu (4). Rozřízněte průhledný obal plnicího sáčku (2) a zasuňte sáček do horní nádoby (3). Vraťte spodní nádobu zpět, dokud pevně nezapadne na své místo. Odvlhčovač zavěste do skříně a ponechte kolem něj dostatek prostoru (nezakrývejte jej oblečením). Chlorid vápenatý v horní nádobě absorbuje přebytečnou vlhkost a odvádí ji do spodní nádoby. Doba používání závisí na klimatických podmínkách v domácnosti (teplo, vlhkost, větrání, světelné podmínky atd.); absorpce vody je vyšší ve vlhkých a deštivých dnech.

Skládujte v chladném, suchém a dobře větraném prostředí. Skládajte mimo dosah potravin a vody. Před jídlem a pitím si důkladně umyjte ruce.



Signální slovo: Pozor. Standardní věty o nebezpečnosti GHS: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P305+P351+P338: Při zasažení očí: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313: Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření. P301+P331+P313: Při požití: Nevymolávat zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. P302+P352: Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. P304+P340: Při vdechnutí: Odvedte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte mu pohodlí pro dýchání. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje. P264: Po manipulaci důkladně omyjte kůži a oděv. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

SK - ODVLHČOVAČ ŠATNÍKA NA ZAVESENIE + 4 NÁPLNE - 117147

Odvhlčovač vzduchu chráni skrine a šatníky pred vlhkosťou a zabraňuje vzniku plesní a nepríjemných pachov. Vhodný aj do pivníc, špajz alebo skladovacích priestorov.

Návod na obsluhu (pozri obrázky na strane 1):

Stlačte súčasne tlačidlá na ľavej a pravej strane krytu, aby ste otvorili nádobu (1). Keď je dolná zberná nádoba plná, vyberte ju a vyklopte vodu (4). Rozrežte priehľadný obal plniaceho vrečka (2) a vrečko zasuňte do hornej nádoby (3). Nasadte spodnú nádobu, kým pevne nezacvakne na svoje miesto. Odvlhčovač zaveste do skrine a okolo odvlhčovača nechajte dostatočný priestor (nezakrývajte ho oblečením). Chlorid vápenatý v hornej nádobe absorbuje prebytočnú vlhkosť a odvádza ju do dolnej nádoby. Doba používania závisí od klimatických podmienok v domácnosti (teplo, vlhkosť, vetranie, svetelné podmienky atď.); absorpcia vody je vyššia počas vlhkých a daždivých dní.

Skladujte v chladnom, suchom a dobre vetranom prostredí. Skladujte mimo dosahu potravín a vody. Pred jedlom a pitím si dôkladne umyte ruky.



Signálne slovo: Pozor. Výstražné upozornenia GHS: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P305+P351+P338: Pri zasažení očí: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313: Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/opatrenie. P301+P331+P313: Pri požití: Nevymolávať zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc/opatrenie. P302+P352: Po kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody. P304+P340: Pri vdýchnutí: Odvedte osobu na čerstvý vzduch a zabezpečte jej pohodlné dýchanie. P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre. P264: Po manipulácii dôkladne umyte pokožku a odev. P102: Uchovávať mimo dosahu detí.

РУС - ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА ДЛЯ ШКАФОВ ПОДВЕСНОЙ + 4 НАПОЛНИТЕЛЯ - 117147

Осушитель защищает шкафы и гардеробы от влаги, предотвращает появление плесени и неприятных запахов. Также подходит для подвалов, кладовых и кладовых.

Инструкция по эксплуатации (см. рисунки на стр. 1):

Нажмите одновременно кнопки слева и справа на корпусе, чтобы открыть контейнер (1). Извлеките нижний контейнер для сбора воды, когда он заполнится, и вылейте воду (4). Вскройте прозрачную упаковку мешка для дозправки (2) и вставьте его в верхний контейнер (3). Установите нижний контейнер на место, пока он не защелкнется. Повесьте осушитель в шкаф и оставьте достаточно места вокруг него (не закрывайте его одеждой). Хлорид кальция в верхнем контейнере поглощает избыточную влагу и отводит ее в нижний контейнер. Продолжительность использования зависит от климатических условий в доме (тепло, влажность, вентиляция, освещенность и т. д.); поглощение влаги выше во влажные и дождливые дни.

Храните в холодном, сухом, хорошо проветриваемом помещении. Храните вдали от продуктов питания и воды. Тщательно мойте руки перед едой и питьем.



Сигнальное слово: Осторожно. Заявления об опасности GHS: H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. P305+P351+P338: В случае попадания в глаза: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. По возможности снимите контактные линзы, если они есть. Продолжить промывание. P337+P313: Если раздражение глаз не проходит: обратитесь к врачу. P301+P331+P313: При проглатывании: не вызывать рвоту. Получить медицинскую консультацию/помощь. P302+P352: После попадания на кожу: Промыть большим количеством воды. P304+P340: При вдыхании: Выведите человека на свежий воздух и обеспечьте комфортное дыхание. P280: Наденьте защитные перчатки/защитную одежду/защиту глаз/защиту лица. P264: Тщательно вымойте кожу и одежду после работы. P102: Хранить в недоступном для детей месте.

SE - GARDEROBSAVFUKTARE FÖR UPPHÄNGNING + 4 PÅFYLLENSBEHÅLLARE - 117147

Avfuktaren skyddar skåp och garderober från fukt och förhindrar mögeltillväxt och obehagliga lukter. Lämpar sig även för källare, skafferier och förråd.

Bruksanvisning (se bilder på sidan 1):

Tryck samtidigt på knapparna till vänster och höger på höljet för att öppna behållaren (1). Ta bort den nedre uppsamlingsbehållaren när den är full och tippa ut vattnet (4). Skär upp den genomskinliga förpackningen på påfyllningspåsen (2) och skjut in påsen i den övre behållaren (3). Sätt tillbaka den undre behållaren tills den klickar fast ordentligt. Häng upp avfuktaren i garderoben och lämna tillräckligt med utrymme runt avfuktaren (täck inte över den med kläder). Kalciumkloriden i den övre behållaren absorberar överflödigt fukt och leder den vidare till den nedre behållaren. Användningstiden beror på klimatförhållandena i hemmet (varme, luftfuktighet, ventilation, ljusförhållanden etc.); vattenabsorptionen är högre under fuktiga och regniga dagar. Förvara i en kall, torr och väl ventilerad miljö. Förvaras åtskilt från mat och vatten. Tvätta händerna noggrant innan du äter och dricker.



Signalord: Varning. Faroangivelser GHS: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. P305+P351+P338: Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt sköljningen. P337+P313: Om ögonirritation kvarstår: Sök medicinsk rådgivning/vård. P301+P331+P313: Vid förtäring: Framkalla inte kräkning. Uppsök läkare för råd/hjälp. P302+P352: Vid hudkontakt: Tvätta med mycket vatten. P304+P340: Vid inandning: Flytta den drabbade personen till frisk luft och se till att andningen är bekväm. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P264: Tvätta hud och kläder noggrant efter hantering. P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

NO - GARDEROBEAVFUKTER FOR OPPHENG + 4 PÅFYLINGSBOKSER – 117147

Avfukteren beskytter skap og garderober mot fukt og forhindrer muggvekst og ubehagelig lukt. Også egnet for kjellere, spiskammere eller lagerrom.

Bruksanvisning (se bilder på side 1):

Trykk samtidig på knappene på venstre og høyre side av huset for å åpne beholderen (1). Fjern den nedre oppsamlingsbeholderen når den er full, og tipp ut vannet (4). Klipp opp den gjennomskittede emballasjen til påfyllingsposen (2), og skyv posen inn i den øvre beholderen (3). Sett den nedre beholderen på plass igjen til den klikker godt på plass. Heng avfukteren i garderoben, og la det være nok plass rundt avfukteren (ikke dekk den til med klær). Kalsiumkloridet i den øvre beholderen absorberer overflødig fuktighet og kanaliserer den ned i den nedre beholderen. Varigheten av bruken avhenger av de klimatiske forholdene i hjemmet (varme, fuktighet, ventilasjon, lysforhold osv.); vannopptaket er høyere på fuktige og regnfulle dager. Oppbevares i et kaldt, tørt og godt ventilt miljø. Oppbevares borte fra mat og vann. Vask hendene grundig før du spiser og drikker.



Signalord: Forsiktig. Faresetninger GHS: H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. P305+P351+P338: Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle. P337+P313: Hvis øyeirritasjon vedvarer: Oppsøk lege. P301+P331+P313: Ved svelging: Ikke fremkall oppkast. Søk medisinsk råd/oppmerksomhet. P302+P352: Ved kontakt med huden: Vask med rikelige mengder vann. P304+P340: Ved innånding: Flytt personen til frisk luft og sørg for at det er behagelig å puste. P280: Bruk vernehansker / beskyttelsesklær / øynebeskyttelse / ansiktsbeskyttelse. P264: Vask hud og klær grundig etter håndtering. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

DK - AFFUGTER TIL GARDEROBESKABE TIL OPHÆNGNING + 4 REFILLERS - 117147

Affugteren beskytter skabe og garderober mod fugt og forhindrer skimmelvækst og ubehagelige lugte. Også velegnet til kældre, spisekamre eller opbevaringsrum.

Betjeningsvejledning (se billeder på side 1):

Tryk samtidig på knapperne til venstre og højre på huset for at åbne beholderen (1). Fjern den nederste opsamlingsbeholder, når den er fuld, og hæld vandet ud (4). Skær den gennemskittede

emballage på genopfyldningsposen (2) op, og skub posen ned i den øverste beholder (3). Sæt den nederste beholder på plads, indtil den klikker fast. Hæng affugteren i garderoben, og lad der være tilstrækkelig plads omkring affugteren (dæk den ikke til med tøj). Calciumkloriden i den øverste beholder absorberer overskydende fugt og leder den ned i den nederste beholder. Brugsvarigheden afhænger af de klimatiske forhold i hjemmet (varme, fugtighed, ventilation, lysforhold osv.); vandabsorptionen er højere på fugtige og regnfulde dage. Opbevares i et koldt, tørt og godt ventileret miljø. Opbevares væk fra mad og vand. Vask hænderne grundigt, før du spiser og drikker.



Signalord: Forsigtig. Faresætninger GHS: H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. P305+P351+P338: Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp/opmærksomhed. P301+P331+P313: Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp/opmærksomhed. P302+P352: Ved kontakt med huden: Vask med rigelige mængder vand. P304+P340: Ved indånding: Flyt den berørte person ud i frisk luft og sørg for, at vedkommende kan trække vejret. P280: Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P264: Vask hud og tøj grundigt efter håndtering. P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

FI - VAATEKAAPIIN ILMANKUIVAIN RIPUSTETTAVAKSI + 4 TÄYDENNYSPAKKAUSTA - 117147

Ilmankuivain suojaa kaappeja ja vaatekaappeja kosteudelta ja ehkäisee homeen kasvua ja epämiellyttäviä hajuja. Sopii myös kellareihin, ruokakomeroihin tai varastotiloihin.

Käyttöohjeet (katso kuvat sivulla 1):

Paina kotelon vasemmalla ja oikealla puolella olevia painikkeita samanaikaisesti säiliön avaamiseksi (1). Poista alempi keräysastia, kun se on täynnä, ja kaada vesi ulos (4). Leikkaa täyttöpussin (2) läpinäkyvä pakkaus auki ja työnnä pussi ylempään säiliöön (3). Aseta alempi säiliö takaisin paikalleen, kunnes se napsahtaa tukevasti paikalleen. Ripusta ilmankuivain vaatekaappiin ja jätä riittävästi tilaa ilmankuivaimen ympärille (älä peitä sitä vaatteilla). Ylemmässä säiliössä oleva kalsiumkloridi imee ylimääräisen kosteuden ja kanavoi sen alempaan säiliöön. Käytön kesto riippuu kodin ilmasto-olosuhteista (lämpö, kosteus, ilmanvaihto, valo-olosuhteet jne.); veden imeytyminen on suurempaa kosteina ja sateisina päivinä.

Säilytä kylmässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Säilytä erillään elintarvikkeista ja vedestä. Pese kädet huolellisesti ennen syömistä ja juomista.



Merkkisana: Varoitus. Vaaralausekkeet GHS: H319 Aiheuttaa vakavaa silmä-ärsytystä. P305+P351+P338: Jos joutuu silmiin: Huuhtelee varovasti vedellä useita minutteja. Poista mahdolliset piilolinssit, jos mahdollista. Jatka huuhtelua. P337+P313: Jos silmä-ärsytys jatkuu: Pyydä lääkärin neuvoja/huolta. P301+P331+P313: Jos niellä: Ei saa aiheuttaa oksentelua. Pyydä lääkärin neuvoja/huolta. P302+P352: Ihokosketuksen jälkeen: Pestävä runsaalla vedellä. P304+P340: Jos hengitettynä: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hengitysmukavuus yllä. P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P264: Pese iho ja vaatteet huolellisesti käsitteilyn jälkeen. P102: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.