

Folding Garment Rack
Item codes: F893/ 610210
Instructions for Use
Please read and retain these instructions for future reference


v005: 18/12/23



ENGLISH INSTRUCTIONS

Step 1:


Turn the bottom section so it is upside down. With the pole facing the floor, fold up legs and then push them down until they click.



To collapse the legs, turn the bottom section so it sits upside down with the pole facing the floor, pull out the legs and then fold them down.

Step 2: Push in to connect the 2 sections.

Unfold arms until they click in place



DISPOSAL


- Dispose of all packaging, paper, cartons, plastic and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please dispose of it at an authorised household waste recycling centre.




GERMAN INSTRUCTIONS

Step 1:


Drehen Sie den unteren Teil um, so dass er auf dem Kopf steht. Klappen Sie die Beine mit der Stange zum Boden hoch und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrasten.



Um die Beine einzuklappen, drehen Sie das Unterteil so, dass es mit der Stange zum Boden zeigt, ziehen Sie die Beine heraus und klappen Sie sie dann ein.



Schritt 2: Drücken Sie sie ein, um die 2 Teile zu verbinden. Klappen Sie die Arme aus, bis sie einrasten.



ENTSORGUNG


- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papiere und Kartons gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei den von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingstellen für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.



FRENCH INSTRUCTIONS


Step 1:

Tournez la partie inférieure de manière à ce qu'elle soit à l'envers. Avec le poteau tourné vers le sol, pliez les pieds et poussez-les vers le bas jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.



Pour replier les pieds, tourner la partie inférieure de façon à ce qu'elle soit à l'envers, avec le poteau tourné vers le sol, tirer les pieds et les rabattre.

Étape2 : Pousser pour relier les deux sections. Déplier les bras jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.



ÉLIMINATION


- Coopers of Stortford utilise des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez vous débarrasser de tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous adresser au centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité.




CZECH INSTRUCTIONS

Step 1:


Otočte spodní část tak, aby byla vzhůru nohama. S tyčí směřující k podlaze sklopte nohy a zatlačte je dolů, dokud nezacvaknou.



Chcete-li nohy složit, otočte spodní část tak, aby byla vzhůru nohama, přičemž tyč směřuje k podlaze, vytáhněte nohy a poté je sklopte dolů.



Krok 2 : Zatlačením spojte 2 části. Rozložte ramena, dokud nezapadnou na své místo.



ODSTRANĚNÍ


- Společnost Coopers of Stortford používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, pokud je to možné.
- Veškeré obaly, papír a kartony zlikvidujte v souladu s předpisy místních úřadů o recyklaci.
- Po skončení životnosti výrobku se prosím informujte o jeho likvidaci v místním recyklačním středisku pro domácí odpad, které je autorizováno místním úřadem.




CZECH INSTRUCTIONS

Step 1:


Otočte spodnú časť tak, aby bola hore nohami. S tyčou otočenou k podlahe sklopte nohy a zatlačte ich nadol, kým nezacvaknú.



Ak chcete nohy zložiť, otočte spodnú časť tak, aby bola hore nohami, pričom tyč smeruje k podlahe, vytiahnite nohy a potom ich zložte.



Krok 2 : Zatlačením spojte 2 časti. Rozložte ramená, kým nezacvaknú na svoje miesto.



ZNEŠKODŇOVANIE

- Spoločnosť Coopers of Stortford používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier, kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestneho úradu o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom centre pre domový odpad, ktoré je autorizované miestnym úradom.



CUSTOMER SERVICES:

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK: The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford, Herts, UK, CM23 2JU
Tel: 0330 331 0300

NI/EU:
D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France
Tel: (+44) 1279 701269


DE/FR/CZ/SK:
3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
Tel: +49(0)2404/980-204



ENGLISH INSTRUCTIONS

Step 1:


Turn the bottom section so it is upside down. With the pole facing the floor, fold up legs and then push them down until they click.



To collapse the legs, turn the bottom section so it sits upside down with the pole facing the floor, pull out the legs and then fold them down.

Step 2: Push in to connect the 2 sections.

Unfold arms until they click in place



DISPOSAL


- Dispose of all packaging, paper, cartons, plastic and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please dispose of it at an authorised household waste recycling centre.



ENGLISH INSTRUCTIONS

Step 1:


Turn the bottom section so it is upside down. With the pole facing the floor, fold up legs and then push them down until they click.



To collapse the legs, turn the bottom section so it sits upside down with the pole facing the floor, pull out the legs and then fold them down.

Step 2: Push in to connect the 2 sections.

Unfold arms until they click in place



DISPOSAL

- Dispose of all packaging, paper, cartons, plastic and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please dispose of it at an authorised household waste recycling centre.

