

Thermal Magnetic Door Curtain Item No: R537/629860

Instructions for Use

Please read and retain these instructions for future reference

v001: 12/05/26

ENGLISH INSTRUCTIONS



INSTRUCTIONS FOR USE:

Parts List:

C x2
Curtain
Panel



A – Wide Hook Tape

B – Narrow Hook tape

Optional – Fixing Pins

Installation steps



Lay both curtain panels (C) flat on the floor with Loop tape side up and magnets aligned.



Attach the supplied wide hook tape (A) to the top of the curtain and press firmly.

Attach the supplied narrow hook tape (B) to the sides of the curtain and press firmly.




Clean the door frame to ensure it is clear of any loose paint and grease then make sure it is dry.



Remove the adhesive backing from the Wide Hook tape. Then peel back the first 5cm of the narrow hook tape from the top on both sides



Keeping the curtain taut attach the adhesive tape to the top of the door frame.



The central part should be fractionally higher than the sides for the magnets to attract properly.



Ensuring that the magnets are holding the curtain closed, remove the adhesive tape backing on each side and stick into position.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS:

- Do not use any harsh or abrasive cleaners on the magnetic door curtain.
- Wipe the screen with a damp cloth. For stubborn dirt, you can spot clean with a small amount of soap and a cloth.
- Hand wash and allow to fully dry before rehangng. Do not put in a dryer. Do not dry clean.

SAFETY INFORMATION:


- Keep children away from the packaging material.
- Maintain adequate distance from heat sources such as stove-tops or ovens.


WARNING:

- The magnetic door curtain is not a safety barrier for children and/or pets.
- Do not use magnetic door curtain to keep children and/or pets indoors.
- Product may not function properly if not installed correctly.

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.
- At the end of the product’s lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.



Code & Symbol	
Type of Plastic	Polyethylene Terephthalate

DEUTSCHE ANLEITUNG



GEBRAUCHSANWEISUNG:

Teileliste:

C x2
Vorhangbahn



A – Breites Klettband

B – Schmäler Klettstreifen

Optional – Befestigungsstifte

Installationsschritte



Legen Sie beide Vorhangbahnen (C) flach auf den Boden, wobei die Schlaufenbandseite nach oben zeigt und die Magnete aufeinander ausgerichtet sind.



Befestigen Sie das mitgelieferte breite Klettband (A) oben am Vorhang und drücken Sie es fest an.

Befestigen Sie das mitgelieferte schmale Klettband (B) an den Seiten des Vorhangs und drücken Sie es fest an.




Reinigen Sie den Türrahmen, um sicherzustellen, dass er frei von losen Farbbretern und Fett ist, und vergewissern Sie sich anschließend, dass er trocken ist.



Entfernen Sie die Schutzfolie vom breiten Klettband. Ziehen Sie dann an beiden Seiten die ersten 5 cm des schmalen Klettbands von oben ab.



Halten Sie den Vorhang straff und befestigen Sie das Klebeband oben am Türrahmen.



Der mittlere Teil sollte geringfügig höher sein als die Seiten, damit sich die Magnete richtig anziehen.



Vergewissern Sie sich, dass die Magnete den Vorhang geschlossen halten, entfernen Sie dann auf beiden Seiten die Schutzfolie vom Klebeband und kleben Sie es fest..

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE:

- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel für den magnetischen Türvorhang.
- Wischen Sie den Vorhang mit einem feuchten Tuch ab. Hartnäckige Verschmutzungen können Sie punktuell mit etwas Seife und einem Tuch entfernen.
- Waschen Sie den Vorhang von Hand und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder aufhängen. Nicht in den Wäschetrockner geben. Nicht chemisch reinigen.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Halten Sie Kinder von der Verpackung fern.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Wärmequellen wie Herdplatten oder Backöfen.


WARNUNG:

- Der magnetische Türvorhang ist keine Sicherheitsbarriere für Kinder und/oder Haustiere.
- Verwenden Sie den magnetischen Türvorhang nicht, um Kinder und/oder Haustiere im Haus zu halten.
- Das Produkt funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn es nicht korrekt installiert wurde.

ENTSORGUNG

- Coopers of Stortford verwendet, wo immer möglich, wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Kunststoffe, Plastiktüten – diese bestehen aus folgendem recycelbaren Kunststoff.
- Bitte erkundigen Sie sich am Ende der Lebensdauer des Produkts bei Ihrer örtlichen, von der Gemeinde zugelassenen Recyclingstelle für Haushaltsabfälle bezüglich der Entsorgung.



Code & Symbol	
Kunststoffart	Polyethylenterephthalat


INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS



MODE D'EMPLOI:

Liste des pièces:

C x2
Panneau de rideau



A – Ruban adhésif à larges crochets

B – Ruban adhésif à crochets étroits

En option – Goupilles de fixation

Installation steps




Posez les deux panneaux de rideau (C) à plat sur le sol, la bande auto-agrippante vers le haut et les aimants alignés.




Fixez la bande à crochets large fournie (A) en haut du rideau et appuyez fermement.

Fixez la bande à crochets étroite fournie (B) sur les côtés du rideau et appuyez fermement.




Nettoyez le cadre de la porte pour éliminer toute trace de peinture écaillée et de graisse, puis assurez-vous qu'il est bien sec.



Retirez la pellicule protectrice de la bande à crochets larges. Ensuite, décollez les 5 premiers centimètres de la bande à crochets étroits en partant du haut, des deux côtés.



Tout en maintenant le rideau bien tendu, fixez le ruban adhésif en haut du cadre de la porte.



La partie centrale doit être légèrement plus haute que les côtés pour que les aimants s'attirent correctement.



Après vous être assuré que les aimants maintiennent le rideau fermé, retirez le film protecteur de chaque côté du ruban adhésif et collez-le en place.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE:

- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs sur le rideau magnétique.
- Essuyez le rideau avec un chiffon humide. Pour les salissures tenaces, vous pouvez nettoyer localement avec un peu de savon et un chiffon.
- Lavez-le à la main et laissez-le sécher complètement avant de le remettre en place. Ne le mettez pas au sèche-linge. Ne le nettoyez pas à sec.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ:

- Gardez les enfants à l'écart des matériaux d'emballage.
- Maintenez une distance suffisante par rapport aux sources de chaleur telles que les plaques de cuisson ou les fours.


AVERTISSEMENT:

- Le rideau de porte magnétique ne constitue pas une barrière de sécurité pour les enfants et/ou les animaux domestiques.
- N'utilisez pas le rideau de porte magnétique pour empêcher les enfants et/ou les animaux domestiques de sortir.
- Le produit risque de ne pas fonctionner correctement s'il n'est pas installé correctement.

ÉLIMINATION

- Coopers of Stortford utilise, dans la mesure du possible, des emballages recyclables ou recyclés.
- Veuillez jeter tous les emballages, papiers et cartons conformément aux règles de recyclage en vigueur dans votre commune.
- Plastiques, sachets en plastique – ce produit est fabriqué à partir des plastiques recyclables suivants.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous renseigner auprès du centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité pour savoir comment vous en débarrasser.



Code & Symbol	
Type de plastique	Polyéthylène téréphtalate


ČESKÝ NÁVOD



INÁVOD K POUŽITÍ:

Seznam dílů:

C x2
Závěs



A – Široká suchá páska

B – Úzká páska s háčky

Volitelné – upevňovací kolíky

Postup instalace




Položte oba závěsové panely (C) na podlahu tak, aby strana s páskou Loop směřovala nahoru a magnety byly vyrovnané.



Připevněte přiloženou širokou suchou zipovou pásku (A) k hornímu okraji závěsu a pevně ji přitlačte.

Připevněte přiloženou úzkou suchou zipovou pásku (B) k bokům závěsu a pevně ji přitlačte..




Očistěte zárubeň, aby na ní nezůstaly žádné zbytky barvy ani mastnoty, a poté se ujistěte, že je suchá.



Odstraňte ochrannou fólii z pásky s širokými háčky. Poté na obou stranách odlepte prvních 5 cm pásky s úzkými háčky od horního okraje



Udržujte záclonu napnutou a přilepte lepicí pásku k horní části dveřního rámu.



Střední část by měla být o něco vyšší než boky, aby se magnety správně přitahovaly.



Ujistěte se, že magnety drží závěs zavřený, odstraňte z obou stran ochrannou fólii z lepicí pásky a přilepte je na místo.

POKYNY K ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ:

- Na magnetickou zástěnu nepoužívejte žádné agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Zástěnu otřete vlhkým hadříkem. Odolné nečistoty můžete odstranit lokálně pomocí malého množství mýdla a hadříku.
- Zástěnu vyperte ručně a před opětovným zavěšením ji nechte zcela vyschnout. Nevkládejte do sušičky. Nečistěte chemicky.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

- Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí.
- Dodržujte dostatečný odstup od zdrojů tepla, jako jsou varné desky nebo trouby.


UPOZORNĚNÍ:

- Magnetická zástěna na dveře neslouží jako bezpečnostní zábrana pro děti a/nebo domácí mazlíčky.
- Nepoužívejte magnetickou zástěnu na dveře k tomu, abyste zabránili dětem a/nebo domácím mazlíčkům v opuštění domu.
- Pokud není výrobek správně nainstalován, nemusí fungovat správně.

LIKVIDACE

- Společnost Coopers of Stortford používá, pokud je to možné, recyklovatelné nebo recyklované obaly.
- Veškeré obaly, papír a kartony prosím likvidujte v souladu s místními předpisy o třídění odpadu.
- Plasty, igelitové sáčky – jsou vyrobeny z následujícího recyklovatelného plastu.
- Na konci životnosti výrobku se ohledně jeho likvidace obraťte na recyklační centrum pro domácí odpad schválené místním úřadem.



Kód a symbol	
Druh plastu	Polyethylen tereftalát

SLOVENSKÝ NÁVOD



NÁVOD NA POUŽITIE:

Zoznam dielov:

C x2
Závesný
panel



A – Široká suchá zipsová
páska

B – Úzka páska s háčikmi

Voliteľné – upevňovacie
kolíky

Postup inštalácie




Oba závesové diely (C) položte na podlahu tak, aby strana so suchým zipsom smerovala nahor a magnety boli zarovnané.



Pripevnite priloženú širokú suchú zipsovú pásku (A) k hornej časti závesu a pevne ju pritlačte.

Pripevnite priloženú úzku suchú zipsovú pásku (B) k bokom závesu a pevne ju pritlačte..




Vyčistite zárubňu, aby na nej nezostali žiadne zvyšky farby ani masnota, a potom sa uistite, že je suchá.



Odstráňte ochrannú fóliu z širokej háčikovej pásky. Potom na oboch stranách odlepte prvých 5 cm úzkej háčikovej pásky smerom od hornej časti



Zatiahnite záves a prilepte lepiacu pásku na hornú časť dverového rámu.



Stredná časť by mala byť o niečo vyššia ako boky, aby sa magnety správne priťahovali.



Uistite sa, že magnety držia záves zatvorený, odstráňte ochrannú fóliu z oboch strán a prilepte na miesto.

Pokyny pre údržbu a čistenie:

- Na magnetickú dverovú clonu nepoužívajte žiadne agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Clonu utrite vlhkou handričkou. V prípade odolných nečistôt môžete znečistené miesta očistiť malým množstvom mydla a handričkou.
- Perte ručne a pred opätovným zavesením nechajte úplne vyschnúť. Nevkladajte do sušičky. Nečistite chemicky.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE:

- Dbajte na to, aby sa deti nedostali do kontaktu s obalovým materiálom.
- Udržujte dostatočný odstup od zdrojov tepla, ako sú varné dosky alebo rúry.


UPOZORNENIE:

- Magnetická dverová záclona nie je bezpečnostnou bariérou pre deti a/alebo domáce zvieratá.
- Nepoužívajte magnetickú dverovú záclonu na to, aby ste zabránili deťom a/alebo domácim zvieratám vo výstupe z interiéru.
- V prípade nesprávnej inštalácie nemusí výrobok fungovať správne.

LIKVIDÁCIA

- Spoločnosť Coopers of Stortford používa v maximálnej možnej miere recyklovateľné alebo recyklované obaly.
- Všetky obaly, papier a kartóny prosím likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii.
- Plasty, igelitové vrecká – sú vyrobené z nasledujúcich recyklovateľných plastov.
- Po uplynutí životnosti výrobku sa ohľadom jeho likvidácie obráťte na miestne recyklačné stredisko pre domový odpad schválené miestnou samosprávou.



Kód a symbol	
Druh plastu	Polyetylén tereftalát

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

The Enterprise Department Ltd, Trading as Coopers of Stortford.

UK address: 11 Bridge Street, Bishops Stortford

Herts, UK, CM23 2JU



0330 331 0300



enquiries@coopersofstortford.co.uk



<https://www.coopersofstortford.co.uk>

The Enterprise Department Ltd, Trading as – Coopers of Stortford

D.S.B. LD, 160 Bd. De Fourmies, 59100 Roubaix, France



0330 331 0300



enquiries@coopersofstortford.co.uk



<https://www.coopersofstortford.co.uk>

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf



+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de