

Product name: Insektenvernichter "Eule"  
Item No: 611590 v001: 25/02/2025

**3 P A G E N**



**GAINSBOROUGH**  
Garden & Wildlife

(D) Die Batterien in dem mit + und - vorgesehenen Abteil einlegen. Leere Batterien oder Batterien, die längere Zeit nicht verwendet wurden, müssen entfernt werden. Verwenden Sie nie unterschiedliche Batterien. Nicht wiederverwendbare Batterien dürfen auf keinen Fall aufgeladen werden. Werfen Sie nie leere Batterien ins Feuer. Beide Handlungen können eine Explosion der Batterien auslösen. Bitte die-Batterien nicht wegwerfen, sondern als chemischen Abfall entsorgen.

(UK) Install batteries as indicated by the (+/-) polarity signs. Remove exhausted batteries and/or batteries, which have not been used for an extended period.  
Do not mix different types of batteries. Never recharge non-rechargeable batteries. Never dispose of batteries into a fire. These actions may cause an explosion of the batteries. Do not throw away batteries but dispose of as small chemical waste.

(F) Installez les piles comme indique par les signes de polarite (+/-). Enlevez les piles uses ou les piles qui n'ont pas ete utilisees depuis longtemps. Ne melangez pas different types de piles. Ne rechargez jamais des piles non rechargeables.

Ne jetez jamais les piles dans le feu. Ces actions pourraient entrainer !'explosion de la pile. Ne pas jeter les piles la poubelle, mais les déposer dans les boites pour dechets chimiques.

(CZ) Vložte baterie do přihrádky označené + a -. Prázdné baterie nebo baterie, které se delší dobu nepoužívaly, je třeba vyjmout. Nikdy nepoužívejte jiné baterie. Baterie, které se nedají znovu použít, se nesmí nikdy nabíjet. Vybité baterie nikdy nevhazujte do ohně. Obě činnosti mohou způsobit explozi baterií. Baterie nevyhazujte, ale zlikvidujte je jako chemický odpad.

(SK) Batérie vložte do priehradky označenej + a -. Prázdne batérie alebo batérie, ktoré sa dlhší čas nepoužívali, sa musia vybrať. Nikdy nepoužívajte rôzne batérie. Batérie, ktoré sa nedajú opätovne použiť, sa nikdy nesmú nabíjať. Vybité batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Obe činnosti môžu spôsobiť explóziu batérií. Batérie nevyhadzujte, ale zlikvidujte ich ako chemický odpad.

**D -Achtung!** Solargeräte dürfen nur mit wiederaufladbaren Batterien betrieben werden

**E -Attention:** Solar devices may only be operated with rechargeable batteries

**F -Attention:** Les appareils solaires ne peuvent fonctionner qu'avec des piles rechargeables

**ES -Atencion:** Los dispositivos solares solo pueden funcionar con baterías recargables

**I -Attenzione:** I dispositivi solari possono funzionare solo con batterie ricaricabili e batterie.

**PL-Uwaga!** Urządzenia słoneczne mogą być zasilane tylko akumulatorami akumulatorami

**CZ -Pozor!** Solární zařízení lze používat pouze s dobíjecími bateriemi.

**SK -Pozor!** Solárne zariadenie možno používať iba s dobíjacími

**Distributed by / Hergestellt für /**

**DE/FR/CZ/SK :**

**3Pagen**

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: [kontakt@3pagen.de](mailto:kontakt@3pagen.de)

Web Site: [www.3pagen.de](http://www.3pagen.de)

