


Product name: Replaceable cleaning Kit

Item No: 735280

INSTRUCTIONS FOR USE:

Step by Step Instructions & Photos



A: Tighten the three rods numbered 1, 2, and 3 clockwise as shown in the diagram.

B: Rotate 4 and the assembled rod clockwise to tighten.

C: Assemble 5, 6, and 7, align them with the top interface of the rod, and rotate clockwise to secure them.

D: Rotate 8 and the pole clockwise to tighten them.

E: Rotate the 9 and pole clockwise to tighten them.

DEUTSCHE ANLEITUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Schritt für Schritt Anleitung & Fotos

A: Ziehen Sie die drei Stangen mit den Nummern 1, 2 und 3 wie in der Abbildung gezeigt im Uhrzeigersinn fest.

B: Drehen Sie 4 und die montierte Stange im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.

C: Montieren Sie 5, 6 und 7, richten sie an der oberen Schnittstelle der Stange aus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen.

D: Drehen Sie 8 und die Stange im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.

E: Drehen Sie 9 und die Stange im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'USE:

Instructions étape par étape et photos

A: Serrez les trois tiges numérotées 1, 2 et 3 dans le sens horaire comme montré dans le schéma.

B: Faites tourner 4 et la tige assemblée dans le sens horaire pour serrer.

C: Assemblez 5, 6 et 7, alignez-les avec l'interface supérieure de la tige et tournez dans le sens horaire pour les sécriser.

D: Faites tourner 8 et le pôle dans le sens horaire pour les serrer.

E: Faites tourner le 9 et le pôle dans le sens horaire pour les serrer.

ČESKÝ NÁVOD

NÁVOD K POUŽITÍ:

Krok za krokem Pokyny a fotografie

A: Upevněte tři tyče číslované 1, 2 a 3 ve směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na diagramu.

B: Otáčete 4 a sestavená tyč ve směru hodinových ručiček.

C: Sestavte 5, 6 a 7, zarovnejte je s horním rozhraním tyče a otáčte ve směru hodinových ručiček, abyste je zajistili.

D: Otočte 8 a pól ve směru hodinových ručiček, abyste je utahli.

E: Otočte 9 a pól ve směru hodinových ručiček, abyste je upevnili.

SLOVENSKÉ INŠTRUKCIE

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE:

Pokyny krok za krokom a fotografie

A: Pritiahnite tri tyče číslované 1, 2 a 3 v smere hodinových ručičiek, ako je znázornené na diagrame.

B: Otočiť 4 a namontovaný tyč v smere hodinových ručičiek, aby sa zatiahol.

C: Sestavte 5, 6 a 7, zarovnajte ich s horným rozhraním tyče a otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste ich zabezpečili.

D: Otočte 8 a pól v smere hodinových ručičiek, aby ste ich upevnili.

E: Otočte 9 a pól v smere hodinových ručičiek, aby ste ich upevnili.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

