

GB

ITEM DESCRIPTION: Lipstick shaving machine

Power Details: 1xAA (Not included)

MADE IN CHINA

Installing / Changing Battery- Remove the cap

1. Grab the upper section of the unit with one hand, the bottom half with the other, and pull apart to reveal the battery chamber.
2. Place 1 AA battery into the compartment, making sure the positive pole (+) is facing the bottom of the unit.
3. Slide/snap the unit's bottom casing back into place.

How to Use

1. Remove the cap
2. Slide the switch located on the side of the unit upward into the "ON" position. The light will automatically turn on when the unit is "ON".
3. Gently press the head of the unit flat against your skin. The unit should not be on an angle. Proceed making small circular motions to remove unwanted hair .

NOTE: It is normal for the head to become warm with use.

Cleaning (Be sure unit is off)

1. Twist the rotating hair removal head counter-clockwise and lift off.
2. After each use, clean the head by using a brush (included) to wipe away the hair residue.
3. Empty any hair from the body of the unit by turning it over and gently tapping the sides.
4. To put the hair removal head back on the unit, line up the "groove "indicators on the cap with those on the unit and twist clockwise.

Tips & Pointers

1. For superior results, use on hair 1/4" in length or less.
2. If the unit begins to slow down, clear the hair removal head and body of any hair residue. If the unit is still running slow change the battery.
3. Gentle enough to use every day.
4. For airbrush-like make-up application, use daily. NOTE: Prior to first use, test the on a small area. If any sensitivity or allergic reactions occur, discontinue use immediately. Do not use your on sensitive or irritated skin.

DE

Beschreibung: ein rasierstift

Quelle :1xAA(nicht enthalten) Hergestellt in china.

Installieren/ersetzen der batterie - entfernen des deckel

1. Eine hand hält den oberen teil der zelle fest, die andere hält den unteren teil fest und zieht an, um die batteriendung zu entweichen.
2. Einen aa-akku in den abgrund legen und das positive echo (+) gegen die untere seite des geräts ausrichten.
3. Das unterteil des sicherungsverschlusses wird in position gebracht

Wie verwenden

1. Nimm die abdeckung ab
 2. Verschieben sie schalter auf der seite eines geräts in die position "on". Diese lampe schaltet sich automatisch aus, wenn die anlage "on" befindet.
 3. Flach auf die haut der maschine. Die einheit darf nicht in eine richtung gedrängt werden. Macht weiter kleine runde, um überschüssiges haar zu entfernen.
- Achtung: hitzeperioden auf den kopf sind normal.

Reinigungsarbeiten sicherstellen

1. Drehen sie die enthaarung gegen den uhrzeigersinn. Und dann wieder runter.
2. Nach gebrauch reinigt man mit einem pinsel den kopf und entfernt haarrückstände.
3. Dreh das flugzeug um, klatscht an beiden seiten, um sämtliche wolle zu entfernen.
4. Um die enthaarungsköpfe wieder in die maschine einbauen zu können, müssen sie die befestigen am hut genau mit den angegebenen koordinaten abstimmen und im uhrzeigersinn drehen.

Hinweise und anweisungen

1. Um bessere glamour zu erhalten, setzte man den einsatz auf 1v4 Oder auf kürzere haare.
2. Wenn die einheit abbremst, werden alle spuren der enthaarung und des körpers entfernt. Läuft die maschine noch langsam, wechseln sie bitte die batterie aus.
3. Weich genug, um täglich genutzt zu werden.
4. Make-up wie blackouts, täglich in gebrauch. Hinweis: vor der ersten verwendung wird bitte ein test in kleinem maßstab durchgeführt. Wenn es zu einer allergischen Oder allergischen reaktion kommt, sollte man die anwendung sofort einstellen. Nicht auf empfindliche Oder gereizte haut.

FR

DESCRIPTION de l'article: Lipstick machine à raser

Détails de puissance: 1xAA (non inclus)

Fabriqué en Chine

Installing/changement de batterie - retirez le capuchon

1. Saisissez la partie supérieure de l'unité d'une main, la partie inférieure de l'autre, et retirez pour révéler la chambre de la batterie.
2. Placez 1 batterie AA dans le compartiment, en vous assurant que le pôle positif (+) est orienté vers le bas de l'unité.
3. Glissez/cassez le boîtier inférieur de l'unité en place.

Comment utiliser

1. Retirez le bouchon
 2. Faites glisser l'interrupteur situé sur le côté de l'unité vers le haut en position «on». La lumière s'allume automatiquement lorsque l'unité est «allumée».
 3. Appuyez doucement sur la tête de l'unité à plat contre votre peau. L'unité ne doit pas être sur un angle. Procédez en faisant de petits mouvements circulaires pour enlever les poils indésirables.
- NOTE: il est normal que la tête devienne chaude avec l'utilisation.

Nettoyage (assurez-vous que l'unité est éteinte)

1. Tordez la tête rotative d'épilation dans le sens antihoraire et retirez.
2. Après chaque utilisation, nettoyez la tête à l'aide d'une brosse (incluse) pour essuyer les résidus de cheveux.
3. Vider tous les poils du corps de l'unité en le retournant et en tapotant doucement les côtés.



4. Pour remettre la tête d'épilation sur l'unité, alignez les indicateurs "groove" sur le capuchon avec ceux sur l'unité et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

Conseils et pointeurs

1. Pour des résultats supérieurs, utilisez sur des cheveux de
2. Si l'unité commence à ralentir, nettoyez la tête d'épilation et le corps de n'importe quel résidu de cheveux. Si l'unité fonctionne encore lentement changer la batterie.
3. Assez doux pour une utilisation quotidienne.
4. Pour une application de maquillage similaire à l'aérographe, utiliser quotidiennement. Remarque: avant la première utilisation, testez le sur une petite surface. En cas de sensibilité ou de réactions allergiques, cesser l'utilisation immédiatement. Ne pas utiliser sur une peau sensible ou irritée.



CZ

Popis položky: Holicí stroj na rtěnky

Podrobnosti o napájení: 1xAA (není součástí balení)

Vyrobena v Číně

Instalace při výměně baterie- Odstraňte kryt

1. Popadněte horní část jednotky jednou rukou, spodní polovinu druhou a odstraňte, abyste odhalili komoru baterie.
2. Umístěte baterii 1 AA do přihrádky a ujistěte se, že kladný pól (+) směřuje ke dnu jednotky.
3. Posuňte/zapněte spodní kryt jednotky zpět na místo.

Jak používat

1. Odstraňte uzávěr
2. Posuňte spínač umístěný na boku jednotky nahoru do polohy "ON". Světlo se automaticky rozsvítí, když je jednotka "Zapnutá".
3. Jemně tlačte hlavu přístroje plochě na kůži. Jednotka by neměla být v úhlu. Pokračujte v malých kruhových pohybech k odstranění nežádoucích vlasů.

POZNÁMKA: Je normální, aby se hlava při použití zahřála.

Čištění (Ujistěte se, že je jednotka vypnuta)

1. Otočte rotující hlavu pro odstranění chloupků proti směru hodinových ručiček a zvedněte.
2. Po každém použití čistěte hlavu kartáčem (součástí balení) a setřete zbytky vlasů.
3. Vyprázdněte všechny vlasy z těla jednotky otočením a jemným poklepáním po stranách.
4. Chcete-li umístit hlavu pro odstranění chloupků zpět na jednotku, zarovnejte indikátory "drážky" na víčku s indikátory na jednotce a otočte se ve směru hodinových ručiček.

Tipy a ukazatele

1. Pro vynikající výsledky použijte na vlasy 1v4" délky nebo menší.
2. Pokud se zařízení začne zpomalovat, vyčistěte hlavu a tělo odstraňování chloupků od jakýchkoli zbytků. Pokud jednotka stále běží pomalu, vyměňte baterii.
3. Dostatečně jemný na použití každý den.
4. Pro aplikaci make-upu jako airbrush používejte denně. Při použití na malé ploše. Pokud se objeví jakákoli citlivost nebo alergické reakce, okamžitě přerušete užívání. Nepoužívejte přípravek na citlivou nebo podrážděnou pokožku.



SK

OPIS PODMIENKY: obrysovací stroj

Údaje o výkone: 1xAA (nezahrnuté)

Zastavenie/ zmena batérie- Odstráňte kryt

1. Zoberte hornú časť jednotky jednou rukou, dolnú časť druhou a oddel'te sa na odhalenie batérovej komory.
2. Umiestnite batériu 1 AA do priestoru, aby sa zabezpečilo, že pozitívny stĺp (+) sa obráti na dno jednotky.
3. Zvráťte spodný kryt jednotky späť na miesto.

Ako používať

1. Odstráňte viečko
2. Svetlo sa automaticky zapne, keď je jednotka „ON“.
3. Ledko stlačte hlavu jednotky rovno na kožu. Jednotka by nemala byť na uhle. Pokračujte robiť malé kruhové pohyby na odstránenie neželaných vlasov.

UPOZORNENIE: Pri použití je normálne, aby sa hlava otepľovala.

Čistiť (Uistite sa, že jednotka je vypnutá)

1. Otočte otáčajúcu hlavu na odstránenie vlasov smerom proti hodinovým smerom a zdvihnite.
2. Po každom použití očistite hlavu pomocou čerpadla (vrátane) na vymazanie zvyškov vlasov.
3. Vyprázdňte všetky vlasy z tela jednotky otáčaním a jemným dotknutím strany.
4. Aby sa hlava na odstraňovanie vlasov vrátila späť na jednotku, nastaviť ukazovatele „horúčky“ na uzávere s ukazovateľmi na jednotke a otočiť v smere hodinových ručičiek.

Tipy a ukazovatele

1. Pre vyššie výsledky použite na vlasoch 1v4" v dĺžke alebo menej.
2. Ak jednotka začne spomaliť, vyčistite hlavu a telo odstraňovania vlasov akéhokoľvek zvyšku vlasov. Ak jednotka stále funguje pomaly, zmeňte batériu.
3. Dost' jemné na každý deň.
4. UPOZORNENIE: Pred prvým použitím skúšajte na malej ploche. Ak sa vyskytnú akékoľvek citlivosti alebo alergické reakcie, okamžite prestaňte používať. Nepoužívajte na citlivú alebo podráždenú kožu.

