


ITEM NO.: 71999



GB:

- 1.Lift the "WATERTANK COVER"
- 2.Remove tank cap.
- 3.Add water without exceeding the maximum level marked "MAX".
- 4.Add a few drops of fragrance oil for room diffusers at your discretion (NOT INCLUDED).
- 5.Put tank cap and "WATER TANK COVER" back.
7. If you cannot charge, check whether the charger is normal, audio charging the charging port of the red light is on.

DE:

1. Heben Sie den "WASSERTANK DECKEL"
- 2.Entfernen Sie Tankdeckel.
- 3.Fügen Sie Wasser hinzu, ohne den "MAX" markierten Höchstwert zu überschreiten.
4. Fügen Sie ein paar Tropfen Duftöl für Raumdiffusoren nach Ihrem Ermessen hinzu (NICHT INKLUDIERT).
- 5.Put Tank Cap und "WASSERTANK DECKEL" zurück.
7. Wenn Sie nicht aufladen können, überprüfen Sie, ob das Ladegerät normal ist, Audio-Ladeanschluss des roten Lichts eingeschaltet ist.

FR:

- 1.Lift le "WATERTANK COVER"
- 2.Retirez le capuchon du réservoir.
- 3.Ajoutez de l'eau sans dépasser le niveau maximum marqué "MAX".
- 4.Ajoutez quelques gouttes d'huile de parfum pour les diffuseurs de chambre à votre discrétion (pas inclus).
- 5.Put capuchon du réservoir et "WATER TANK COVER" en arrière.
7. Si vous ne pouvez pas charger, vérifiez si le chargeur est normal, charger audio le port de charge de la lumière rouge est allumé.

CZ:

- 1.Zvedněte "WATERTANK COVER"
- 2.Odstranit kryt nádrže.
- 3.Přidejte vodu bez překročení maximální úrovně označené "MAX".
- 4.Přidejte několik kapek vůně olej pro pokojové difuzory podle svého uvážení (NEJE VÝCLEDENO).
- 5.Put kryt nádrže a "WATER TANK COVER" zpět.
7. Pokud nemůžete nabíjet, zkontrolujte, zda je nabíječka normální, nabíjecí port červeného světla je zapnutý.

SK:

- 1.Dvignite pokrov za vodo
- 2.Odstranite pokrovček rezervoarja.
- 3.Dodajte vodo, ne da bi presegli najvišjo stopnjo z oznako "MAX".
- 4.Dodajte nekaj kapljic dišavnega olja za prostorske difuzorje po lastni presoji (NE VKLJUČENO).

5. Postavite pokrov rezervoarja in "Pokrov rezervoarja za vodo" nazaj.

7. Če ne morete polniti, preverite, ali je polnilnik normalen, zvočno polnjenje polnilnih vrat rdeče luči je vklopljeno.

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

