

MULTIFUNCTIONAL CHOPPER

Item No: P360 / 676890

Instructions for Use

v001: 16/10/24

Please read and retain these instructions for future reference



ENGLISH INSTRUCTION



Use: This item needs two hands for safe use.

Please read this instruction manual thoroughly before starting and ensure you are familiar with the description of your new product here.

HOW TO USE:

FOR DICING:

- Chop food into pieces not exceeding 5cm in height.
- Place the food on top of the selected blade.
- Press down hard.
- If food remains in the blade crevices, use the cleaning brush to remove food.

FOR SLICING:

- Choose your preferred food.
- Place food into slicing safety guard.
- Move food in a smooth backwards & forwards motion over selected blade.

FOR USING THE CRINKLE CUTTER:

- Place the potato in the slicing safety guard.
- Each time you cut, rotate 90 degrees to form a crisscross pattern

WHAT'S INCLUDED:



11mm DICING BLADE

For potato chips, cucumber, tomatoes etc



21mm DICING BLADE

For potato chips, chili, peppers, cucumber



EGG WHITE SEPARATOR

To separate yolks from egg whites




RICING BLADE

For ginger and garlic



4mm GRATING BLADE

For cucumber, carrots, cabbage, cheese etc



3mm GRATING BLADE

For cucumber, carrots, cabbage, cheese etc



2mm SLICING BLADE

For cucumber, baby marrow, carrots, potatoes etc.



CRINKLE CUTTER BLADE

For potatoes & sweet potatoes with a twist



COLANDER

Drain washed veggies in the same container




CLEANING BRUSH

Clean food from the unit



SLICING SAFETY GUARD

To protect your fingers when slicing vegetables



BLADE STORAGE CONTAINER



PEELER



WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS:


WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC INDOOR USE ONLY.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE, AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.
- CHILDREN OF LESS THAN 3 YEARS SHOULD BE KEPT AWAY UNLESS CONTINUOUSLY SUPERVISED.

- THE USE OF ANY ACCESSORY OR ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY COOPERS OF STORTFORD MAY CAUSE INJURIES AND INVALIDATE ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- DO NOT PLACE ON OR NEAR HEAT SOURCES.
- USE ON A LEVEL, STABLE SURFACE.
- DO NOT USE THIS APPLIANCE FOR ANY OTHER USE THAN THE INTENDED USE IT IS DESIGNED FOR.

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.



Code & Symbol	 PETE
Type of Plastic	Polyethylene Terephthalate

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie beginnen, und stellen Sie sicher, dass Sie mit der Beschreibung Ihres neuen Produkts hier vertraut sind.

ZUM WÜRFELN:

- ## ZUM SCHNEIDEN:

- FÜR DIE VERWENDUNG DES KNISTERSCHNEIDERS:**

- WAS IST INBEGRIFFEN:**



Für Kartoffelchips, Gurken, Tomaten etc




Für Kartoffelchips, Chili, Paprika, Gurken



EIWEISS-SEPARATOR

Um Eigelb vom Eiweiß zu trennen




RAKS-KLINGE

Für Ingwer und Knoblauch



4mm REIBKLINGE

Für Gurken, Karotten, Kohl, Käse etc



3mm REIBKLINGE

Für Gurken, Karotten, Kohl, Käse usw.



2mm SCHNEIDEKLINGE

Für Gurken, Babymark, Karotten, Kartoffeln etc.



KNITTER-CUTTER-KLINGE

Für Kartoffeln & Süßkartoffeln mit dem gewissen



SIEB

Gewaschenes Gemüse im selben Behälter abtropfen



REINIGUNGSBÜRSTE


Saubere Lebensmittel aus dem Gerät



SCHUTZGITTER ZUM SCHNEIDEN VON SCHNITTEN

Zum Schutz Ihrer Finger beim Schneiden von Gemüse

KLINGENAUFBEWAHRUNGSBEHÄLTER



PEELER




WARNHINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE:

BEI DER VERWENDUNG VON ELEKTROGERÄTEN SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN:

- LESEN SIE VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN.
- NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN.
- PRÜFEN SIE VOR DEM GEBRAUCH GRÜNDLICH AUF MÄNGEL UND VERWENDEN SIE SIE NICHT, WENN FEHLER FESTGESTELLT WERDEN. ACHTEN SIE DARAUF, DAS GERÄT NICHT FALLEN ZU LASSEN, DA STARKE STÖSSE ZU INNEREN SCHÄDEN FÜHREN KÖNNEN.
- DIESES GERÄT KANN VON KINDERN AB 8 JAHREN UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTE KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN VERWENDET WERDEN, WENN SIE BEAUF SICHTIGT ODER IN DIE SICHERE VERWENDUNG DES GERÄTS EINGEWIESEN WURDEN UND DIE DAMIT VERBUNDENEN GEFAHREN VERSTEHEN. KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN. DIE REINIGUNG UND WARTUNG DURCH DEN BENUTZER DARF NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICHT DURCHFÜHRT WERDEN.
- KINDER UNTER 3 JAHREN SOLLTEN FERNGEHALTEN WERDEN, ES SEI DENN, SIE WERDEN STÄNDIG BEAUF SICHTIGT.
- DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR ODER ANBAUGERÄTEN, DIE NICHT VON COOPERS OF STORTFORD EMPFOHLEN WERDEN, KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN UND ZUM ERLÖSCHEN IHRER GARANTIE FÜHREN.
- NICHT AUF ODER IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN AUFSTELLEN.
- VERWENDUNG AUF EINEM EBENEN, STABILEN UNTERGRUND.
- VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT FÜR EINEN ANDEREN ALS DEN BESTIMMUNGSGEMÄSSEN GEBRAUCH, FÜR DEN ES BESTIMMT IST.

BESEITIGUNG

- Coopers of Stortford verwendet nach Möglichkeit recycelbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörden.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich bitte an das von Ihrer Gemeinde autorisierte Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle, um es zu entsorgen.
- Kunststoffe, Polybeutel – dieser wird aus folgendem recycelbaren Kunststoff hergestellt.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich bitte an das von Ihrer Gemeinde autorisierte Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle, um es zu entsorgen.



Code & Symbol	
Art des Kunststoffs	Polyethylenterephthalat

FRENCH INSTRUCTION



Utilisation : Cet article a besoin de deux mains pour une utilisation en toute sécurité.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de commencer et assurez-vous de bien connaître la description de votre nouveau produit ici.

MODE D'EMPLOI :

POUR COUPER EN DÉS :

- Coupez les aliments en morceaux d'au plus 5 cm de hauteur.
- Placez les aliments sur la lame sélectionnée.
- Appuyez fort.
- Si de la nourriture reste dans les crevasses de la lame, utilisez la brosse de nettoyage pour retirer la nourriture.

POUR LE TRANCHAGE :

- Choisissez votre nourriture préférée.
- Placez les aliments dans le dispositif de sécurité pour trancher.
- Déplacez les aliments dans un mouvement fluide d'avant en arrière sur la lame sélectionnée.

POUR L'UTILISATION DU COUPE-PLIS :

- Placez la pomme de terre dans le garde-fou de tranchage.
- Chaque fois que vous coupez, tournez à 90 degrés pour former un motif entrecroisé

CE QUI EST INCLUS :



LAME DE DÉCOUPE DE 11 mm

Pour les chips, le concombre, les tomates,




LAME DE DÉCOUPE DE 21 mm

Pour chips, piment, poivrons, concombre



SÉPARATEUR DE BLANCS D'ŒUFS

Pour séparer les jaunes des blancs d'œufs




LAME DE DÉCANNAGE

Pour le gingembre et l'ail



LAME DE RAINURAGE DE 4 MM

Pour le concombre, les carottes, le chou, le



LAME DE RÂPAGE DE 3 mm

Pour le concombre, les carottes, le chou, le



LAME DE TRANCHAGE DE 2 MM

Pour le concombre, la moelle osseuse, les carottes, les



LAME DE COUPE FROISSÉE

Pour les pommes de terre et les patates douces avec



PASSOIRE

Égouttez les légumes lavés dans le même récipient




BROSSE DE NETTOYAGE

Nettoyer les aliments de l'unité



GARDE DE SÉCURITÉ POUR LE TRANCHAGE

Pour protéger vos doigts lorsque vous coupez des



CONTENEUR DE STOCKAGE DE LAMES



ÉPLUCHEUR




AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES :

- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
- POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
- AVANT L'UTILISATION, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QU'IL N'Y A PAS DE DÉFAUTS ET NE L'UTILISEZ PAS SI DES DÉFAUTS SONT TROUVÉS. VEILLEZ À NE PAS FAIRE TOMBER L'APPAREIL CAR DES CHOC VIOLENTS PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES INTERNES.
- CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS ÂGÉS DE 8 ANS ET PLUS, ET DES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES OU UN MANQUE D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES S'ILS ONT REÇU UNE SUPERVISION OU DES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ ET COMPRENNENT LES DANGERS ENCOURUS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL. LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
- LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS DOIVENT ÊTRE TENUS À L'ÉCART À MOINS D'ÊTRE SURVEILLÉS EN PERMANENCE.
- L'UTILISATION D'UN ACCESSOIRE OU D'ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS PAR COOPERS OF STORTFORD PEUT CAUSER DES BLESSURES ET ANNULER TOUTE GARANTIE QUE VOUS POURRIEZ AVOIR.
- NE PAS PLACER SUR OU À PROXIMITÉ DE SOURCES DE CHALEUR.
- UTILISER SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE.
- N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL POUR UNE AUTRE UTILISATION QUE L'USAGE POUR LEQUEL IL EST CONÇU.

DISPOSITION

- Coopers of Stortford utilise des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez vous débarrasser de tous les emballages, papiers, cartons conformément aux réglementations de recyclage de votre autorité locale.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous renseigner auprès de votre centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre mairie pour l'élimination.
- Plastiques, sacs en polyéthylène – ils sont fabriqués à partir du plastique recyclable suivant.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous renseigner auprès de votre centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre mairie pour l'élimination.



Code et symbole	 PETE
Type de plastique	Polyéthylène téréphtalate

CZECH INSTRUCTION



Použití: Tato položka potřebuje pro bezpečné použití obě ruce.

Před zahájením práce si prosím důkladně přečtete tento návod k obsluze a ujistěte se, že jste obeznámeni s popisem vašeho nového produktu zde.

JAK POUŽÍVAT:

PRO KRÁJENÍ NA KOSTIČKY:

- Potraviny nakrájejte na kousky nepřesahující 5 cm na výšku.
- Umístěte jídlo na horní část vybraného nože.
- Silně zatlačte.
- Pokud ve štěrbinách nože zůstane jídlo, použijte k jeho odstranění čisticí kartáček.

PRO KRÁJENÍ:

- Vyberte si preferované krmivo.
- Umístěte jídlo do ochranného krytu na krájení.
- Pohybuje jídlem plynulým pohybem dozadu a dopředu přes vybranou čepel.

PRO POUŽITÍ ŘEZAČKY NA MAČKÁNÍ:

- Umístěte brambory do ochranného krytu na krájení.
- Při každém řezu otočte o 90 stupňů, abyste vytvořili křížový vzor

CO JE ZAHRNUTO:



11mm NŮŽ NA KOSTIČKY

Na bramborové lupínky, okurky, rajčata atd.




21mm NŮŽ NA KOSTIČKY

K bramborovým lupínkům, chilli, paprikám, okurkám etc



ODDĚLOVAČ VAJEČNÉHO BÍLKU

K oddělení žloutků od vaječných bílků




RÝŽOVACÍ ČEPEL

Na zázvor a česnek



4mm STRUHADLO

Na okurku, mrkev, zelí, sýr atd.



3mm STRUHADLO

Na okurku, mrkev, zelí, sýr atd **etcFor**



2mm ŘEZACÍ ČEPEL

Na okurku, baby morek, mrkev, brambory atd.



ČEPEL NA STŘÍHÁNÍ MAČKÁNÍ

Pro brambory a sladké brambory s twistem



CEDNÍK

Vypusťte umytou zeleninu ve stejné nádobě




ČISTICÍ KARTÁČEK

Čisté jídlo z jednotky



BEZPEČNOSTNÍ KRYT PRO KRÁJENÍ

Pro ochranu prstů při krájení zeleniny



ZÁSOBNÍK NA ČEPELE



ŠKRABKA




UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
- POUZE PRO DOMÁCÍ VNITŘNÍ POUŽITÍ.
- PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE, ZDA NEDOŠLO K ZÁVADÁM, A POKUD JSOU ZJIŠTĚNY VADY, NEPOUŽÍVEJTE. DÁVEJTE POZOR, ABYSTE SPOTŘEBIČ NESPADLI, PROTOŽE SILNÉ NÁRAZY MOHOU ZPŮSOBIT VNITŘNÍ POŠKOZENÍ.
- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI VE VĚKU OD 8 LET A STARŠÍ A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU POD DOHLEDEM NEBO JSOU POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM A ROZUMÍ SOUVISEJÍCÍM NEBEZPEČÍM. DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMÍ HRÁT. ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU BY NEMĚLY PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.
- DĚTI MLADŠÍ 3 LET BY MĚLY BÝT DRŽENY MIMO DOSAH, POKUD NEJSOU POD NEUSTÁLÝM DOHLEDEM.
- POUŽITÍ JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ NENÍ DOPORUČENO SPOLEČNOSTÍ COOPERS OF STORTFORD, MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ A ZNEPLATNIT JAKOUKOLI ZÁRUKU, KTEROU MŮŽETE MÍT.
- NEPOKLÁDEJTE NA ZDROJE TEPLA ANI DO JEJICH BLÍZKOSTI.
- POUŽÍVEJTE NA ROVNÉM A STABILNÍM POVRCHU.
- NEPOUŽÍVEJTE TENTO SPOTŘEBIČ K ŽÁDNÉMU JINÉMU ÚČELU, NEŽ KE KTERÉMU JE URČEN.

LIKVIDACE

- Bednáři ze Stortfordu používají recyklovatelné nebo recyklované obaly, kde je to možné.
- Zlikvidujte prosím všechny obaly, papír, kartony v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Na konci životnosti výrobku se prosím obraťte na místní radu autorizované středisko pro recyklaci domovního odpadu ohledně likvidace.
- Plasty, polybasy – vyrábí se z následujícího recyklovatelného plastu.
- Na konci životnosti výrobku se prosím obraťte na místní radu autorizované středisko pro recyklaci domovního odpadu ohledně likvidace.



Kód & Symbol	
Typ plastu	Polyethylentereftalátového

SLOVAK INSTRUCTION



Použitie: Táto položka potrebuje pre bezpečné používanie dve ruky.

Pred začatím si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa, že ste oboznámení s popisom vášho nového produktu tu.

AKO POUŽIŤ:

NA KOCKY:

- Nakrájajte jedlo na kúsky nepresahujúce výšku 5 cm.
- Položte jedlo na vybranú čepeľ.
- Silno zatlačte.
- Ak v štrbinách čepele zostane jedlo, vyberte jedlo čistiacou kefkou.

NA KRÁJANIE:

- Vyberte si preferované jedlo.
- Vložte potraviny do bezpečnostného krytu na krájanie.
- Pohybujte jedlom plynulým pohybom dozadu a dopredu po vybranej čepeli.

NA POUŽITIE REZAČKY POKRČENÍ:

- Zemiaky vložte do bezpečnostného krytu na krájanie.
- Pri každom rezaní otočte o 90 stupňov, aby ste vytvorili krížový vzor

ČO JE ZAHRNUTÉ:



11 mm ČEPEĽ NA DICING

Na zemiakové lupienky, uhorky, paradajky atď




21 mm ČEPEĽ NA DICING

Na zemiakové lupienky, čili, papriku, uhorku etc



ODDEĽOVAČ VAJEČNÝCH BIELKOV

Na oddelenie žĺtkov od vaječných bielkov




NASTAVOVACIA ČEPEĽ

Na zázvor a cesnak



4 mm mriežková čepeľ

Na uhorky, mrkvu, kapustu, syr atď



3 mm mriežková čepeľ

Na uhorky, mrkvu, kapustu, syr atď **etcFor**



2 mm KRÁJACIA ČEPEĽ

Na uhorky, detskú dreň, mrkvu, zemiaky atď.



ČEPEĽ NA REZANIE POKRČENÍ

Na zemiaky a sladké zemiaky s twistom



CEDIDLO

Umytú zeleninu scedíme v tej istej nádobe




ČISTIACA KEFKA

Vyčistíte jedlo z jednotky



BEZPEČNOSTNÝ KRYT KRÁJANIA

Na ochranu prstov pri krájaní zeleniny



ZÁSOBNÍK ČEPELE



ŠKRABKA




UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV BY STE MALI VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
- LEN NA DOMÁCE VNÚTORNÉ POUŽITIE.
- PRED POUŽITÍM DÔKLADNE SKONTROLUJTE, ČI NIE SÚ CHYBY, A AK SA ZISTIA CHYBY, NEPOUŽÍVAJTE. DÁVAJTE POZOR, ABY VÁM SPOTREBIČ NESPADOL, PRETOŽE SILNÉ NÁRAZY MÔŽU SPÔSOBIŤ VNÚTORNÉ POŠKODENIE.
- TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI VO VEKU OD 8 ROKOV A STARŠIE A OSOBY SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO DUŠEVNÝMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO S NEDOSTATKOM SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ, AK SÚ POD DOHLADOM ALEBO BOLI POUČENÉ O POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA BEZPEČNÝM SPÔSOBOM A ROZUMEJÚ SÚVISIACIM RIZIKÁM. DETI SA SO SPOTREBIČOM NESMÚ HRAŤ. ČISTENIE A UŽÍVATEĽSKÚ ÚDRŽBU NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOZORU.
- DETI MLADŠIE AKO 3 ROKY BY SA MALI DRŽAŤ MIMO DOSAHU, POKIAĽ NIE SÚ POD NEUSTÁLÝM DOZOROM.
- POUŽITIE AKÉHOKOLVEK PRÍSLUŠENSTVA ALEBO PRÍSLUŠENSTVA, KTORÉ NEODPORÚČA SPOLOČNOSŤ COOPERS OF STORTFORD, MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIA A STRATIŤ PLATNOSŤ AKEJKOLVEK ZÁRUKY, KTORÚ MÔŽETE MAŤ.
- NEUMIESTŇUJTE NA ZDROJE TEPLA ALEBO DO ICH BLÍZKOSTI.
- POUŽÍVAJTE NA ROVNOM A STABILNOM POVRCHU.
- NEPOUŽÍVAJTE TENTO SPOTREBIČ NA INÉ POUŽITIE, AKO NA KTORÉ JE URČENÝ.

LIKVIDÁCIA

- Spoločnosť Coopers of Stortford používa recyklovateľné alebo recyklované obaly tam, kde je to možné.
- Zlikvidujte všetky obaly, papier, kartóny v súlade s predpismi o recyklácii miestnych úradov.
- Na konci životnosti produktu sa obráťte na miestne autorizované stredisko na recykláciu domového odpadu.
- Plasty, polybagy – vyrábajú sa z nasledujúceho recyklovateľného plastu.
- Na konci životnosti produktu sa obráťte na miestne autorizované stredisko na recykláciu domového odpadu.



Kód a symbol	
Druh plastu	Polyetyléntereftalátového

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK:

The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford
Herts, UK, CM23 2JU
Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France
Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
53477 Alsdorf
Tel: +49(0)2404/980-204
kontakt@3pagen.de